NR-270 ONLINE NEW

Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újra hasznosítható pénztárgép

Felhasználói kézikönyv



Verzió: 2.1/ 2016.10.17.

Tisztelt Vásárlónk!

Cégünk az Alt Cash Kft. a Sam4s pénztárgépek kizárólagos magyarországi forgalmazója.
Az NR-270 Online New modellről további információkat találhat honlapunkon, az alábbi címen:

www.penztargepcentrum.hu

A weboldalon egyebek mellett megnézheti a készülék kezelését megkönnyítő videóinkat, tájékozódhat a pénztárgép tulajdonosokra vonatkozó jogszabályokról és természetesen az NR-270 Online New üzemeltetéséhez szükséges kellékeket is megrendelheti.

A www.penztargepcentrum.hu weblap mellett az alábbi oldalakon is hasznos információkkal látjuk el a Sam4s pénztárgépek felhasználóit:

www.facebook.com/Penztargepcentrum

www.youtube.com/user/cashregistercenter

google.com/+pénztárgépcentrum

Az oldalakra a következő QR kódok beolvasásával is eljuthat:

Pénztárgépcentrum

Facebook

Youtube

Google+

Elővigyázatossági rendszabályok

A készülék kettős szigeteléssel ellátott hálózati adapterrel, így nem csak védőföldeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatható. A csatlakoztatás előtt győződjön meg mind az aljzat, az adapter és a vezeték sértetlenségéről. Amennyiben sérülést észlel, ne csatlakoztassa az eszközt, és haladéktalanul értesítse szerviz partnerét! Soha ne szerelje szét a pénztárgépet, azt csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani! Kérjük, kövesse az alábbi biztonsági, óvórendszabályokat a rongálódás és a lehetséges kockázatok (mint pl. áramütés) megelőzése, illetve elkerülése érdekében.

Biztosítsa, hogy ne maradjon nyitott rész, melyen keresztül illetéktelen személy – különös tekintettel a gyermekekre – bedughatja ujjait, és veszélyes feszültséggel érintkezhet, melybe beleértendő a különösen széles szellőzőnyílás, vagy a nem megfelelően elhelyezett ház, illetve fiók.

Soha ne változtassa meg, vagy egészítse ki az eredeti mechanikai, vagy elektronikai kivitelét a pénztárgépeknek. Az illetéktelen változtatás kockázatokat okozhat. A kivitelezésben történő változtatás a gyártói garancia megszűnését vonja maga után.

Bármely részegység és kábel, mely túlmelegedésből, vagy egyéb problémából kifolyólag meghibásodik, csak az eredeti specifikációval megegyező jellemzőkkel rendelkező alkatrésszel pótolható. Az esetleges problémát mindig időben észlelje és javíttassa.

Ügyeljen a vezetékek burkolatának sértetlenségére, különösen az éles szélek, illetve más magas feszültségű vezetékek találkozásánál. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek, kábelek nem érintkeznek melegedő részegységekkel. Mindig vizsgálja meg a vezetékeket. Megnyúlt, lekopott, vagy elszabadult vezeték esetén ne csatlakoztassa a hálózatba a készüléket. Ne változtassa meg az alkatrészek, vagy alaplapok elhelyezését.

Üzemeltetési szabályok

Ne használja a pénztárgépet olyan hálózati csatlakozóról, melybe egyidejűleg induktív jellegű fogyasztók is csatlakoznak: pl. hűtőgép, villanymotor, klímaberendezés stb.

A pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) rendelkezik beépített akkumulátorral. Ezt az akkumulátort legalább kétévente ellenőriztesse, mert ezen alkatrészek szavatossága két év. Amennyiben hosszú ideig nem használja a pénztárgépet, akkor **havonta egyszer, legalább 24 órára** csatlakoztassa hálózatra és a főkapcsolót kapcsolja be. A kezelői állás maradjon OFF állásban. Ez alatt az idő alatt a pénztárgépben lévő akkumulátor feltöltődik, így elkerülhető, hogy amikor használni szeretné a pénztárgépet, az nem fog megfelelően működni.

A pénztárgép, csepegő víz ellen nem védett! Amennyiben folyadék ömlik a gépbe, akkor azonnal húzza ki hálózati csatlakozót a fali csatlakozóból és értesítse a szervizt!

Folyadék beömléséből eredő meghibásodás javítása nem garanciális!

A készüléket csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani!

A pénztárgépen elhelyezett antennát letekerni, más típusra cserélni, vagy ezen a csatlakozón keresztül bármilyen berendezést hozzá csatlakoztatni szigorúan tilos. Ezt csak pénztárgépes szakember javíthatja. Ha hibát észlel, azonnal értesítse a szakszervizét.

Valamennyi adatátviteli eszköz bocsát ki olyan jeleket, amelyek más elektronikus eszközben interferenciát okozhatnak. Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket más elektronikus eszköztől megfelelő távolságra helyezze el!

Az NR-270 Online New pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) akkumulátorát a vásárlást követően 24 órán keresztül tölteni szükséges! Ezért, a pénztárgépet az elektromos hálózatba kell csatlakoztatni és a gép oldalán található főkapcsolót be kell kapcsolni! (jobb oldalt az antenna mellett egy zöld LED folyamatosan világítani fog)

TARTALOMJEGYZÉK

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK ÉS FUNKCIÓK 6
Műszaki adatok 6
Üzemmódok (eladás, jelentés, zárás, programozás)....7
A billentyűzet....8
A kijelző....8
KEZELŐI ÚTMUTATÓ 9
Mi az AEE?....12
Pénztárgép szervizelése....13
Mi a nyugta?....14
Forint, felkészülési és euró időszak....15
ÜZEMBE HELYEZÉS 15
Papírszalag behelyezése....16
Dátum és idő....19
Eladó bejelentkezés és kijelentkezés....20
Pénztárnyitás....21
Árucikk értékesítése....21
A Százalék billentyűk működése....28
Árszint billentyű....31
Azonnali sztornó és sztornó használata....32
Értékesítés összegének képzése....33
Nyugta-megszakítás....36
Sztornó bizonylat készítése....37
Visszáru bizonylat készítése....38
Göngyölegkezelés....39
A kasszafiók nyitása....39
Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI)....40
Befizetés a fiókba (PÉNZ BE)....41
Használati jogosultság....41
Euró felkészülési időszak....42
Fizetés forinttal, visszajáró forint....42
Fizetés euróval, visszajáró forint....43
EURÓ ÁTÁLLÁS 44
Euró hivatalos bevezetése utáni időszak....45
Fizetés forinttal, visszajáró euró....45
Fizetés euróval, visszajáró euró....45
„X" JELENTÉSEK (LEKÉRDEZÉSEK) 46
Áttekintés....46
X Jelentések készítése....46
X jelentések összefoglaló táblázata....47
X jelentés üzemmódba lépés....48
Pénztár-jelentés....49
Pénzügyi jelentés készítése....50
Készpénz meghatározás....50
„Z" JELENTÉSEK (ZÁRÁSOK) 51
Áttekintés....51
Z (nullázással járó) jelentések készítése....51
Z jelentések összefoglaló táblázata....52
A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)....53
PROGRAMOZÁS 54
Általános leírás....54
Belépés program üzemmódba....54
Gyűjtő program....55
Gyűjtő státusz....55
Gyűjtő Áfa alcsoport programozás....56
Gyűjtő értékkorlát vagy rögzített árprogramozás....57
Gyűjtő név....57
Gyűjtő csoport programozása....58
Gyűjtő cikkszám....59
Gyűjtő mennyiségi egység....60

Árucikk program 60
Árucikk státusz-programozás 61
Árucikk Áfa alcsoport 62
Árucikk érték korlát vagy rögzített árprogramozás 62
Árucikk név-programozás 63
Árucikk csoport programozása 64
Árucikk raktárkészlet programozás 64
Árucikk kapcsolás-programozás 65
Árucikk cikkszám 66
Árucikk mennyiségi egység 67
Árucikk törlése 67
Összes árucikk törlése 68
Csoportok programozása 68
Csoport státusz-programozás 68
Csoport név-programozás 69
Eladók Programozása 70
Eladó státusz-programozás 70
Eladó név-programozás 71
Eladó jelszó-programozás 72
Határértékek programozása 73
Kasszafiók értékmaximum beállítás 73
Tétel egységár maximum 73
Tétel összérték maximum 74
Bizonylat összesen maximum 74
Fizetőeszközök programozása 75
Fizetőeszközök - funkcióbillentyű opciós táblázat 76
Portok programozása 78
Belépési kód programozása 78
Szövegek programozása 79
Kijelző reklám programozása 79
Pénztár azonosító programozása 79
Lábléc sorok programozása 81
Mennyiségi egységek programozása 82
Billentyűk programozása 83
Billentyű opciók programozása 83
RÉSZÖSSZEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat 83
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat 83
PÉNZ BE -Funkcióbillentyű opciós táblázat 84
PÉNZ KI - Funkcióbillentyű opciós táblázat 84
FIÓKNYITÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat 84
%1(+) - Funkcióbillentyű opciós táblázat 85
%2(-) - Funkcióbillentyű opciós táblázat 85
SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat 86
AZONNALI SZTORNÓ -Funkcióbillentyű opciós táblázat 86
MÉRLEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat 86
Billentyűk maximum, vagy fix értékének programozása 86
Billentyűk nevének programozása 87
Makró programozása 88
PROGRAMOK NYOMTATÁSA 89
Gyűjtő lista nyomtatása 89
Árucikk lista nyomtatása 90
Többi program lista nyomtatása 90
AEE ADATOK (ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG) 90
Belépés az AEE adatok főmenübe 90
USB Adatmentés 90
A„ napizarasok.txt” file adatok olvasása 91
Adóügyi adatok 93
Összes adóügyi adat nyomtatása 93
AEE/GSM INFO 93
Összes AEE/GSM adat nyomtatása: 93
HIBA ÜZENETEK 94
Melléklet 94

Alapvető tulajdonságok és funkciók

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 230V 50 Hz
Üzemi hőmérséklet: 0 - 45 C
Páratartalom: 30% ~ 80% (nem kicsapódó)
Kijelző: 2x16 karakteres mátrixpontos
Vevő kijelző: 2x16 karakteres mátrixpontos
Nyomtató: 1 db thermo nyomtató
Papír mérete: 57,5 mm széles max. 52 mm átmérőjű (35 méter)
Karakterek száma: 36 karakter egy sorban

Méretek:

Gép: 300 X 340 X 131 mm
Gép tömege: 7,4 kg

Pénztárgép kapacitása, határértékei

Gyűjtők száma a billentyűzeten: 15
Forgalmi gyűjtők száma: 500
AEE kapacitása: 16 GB
Sorok maximális száma egy nyugtában: 400

Értékhatárok alap és felkészülési időszakban:

Egy tétel: max. 999 999 999 (Ft)
Egy nyugta végösszege: max. 999 999 999 (Ft)
Egy nap forgalma: max. 50 000 000 000 (Ft)
A GT: max. 9 999 999 999 999 999 (Ft)

Értékhatárok euró átállás után:

Egy tétel: max. 999 999,99 (euró)
Egy nyugta végösszege: max. 999 999,99 (euró)
Egy nap forgalma: max. 500 000 000,00 (euró)
A GT: max. 99 999 999 999 999,99 (euró)

További tulajdonságok:

3000 árucikk nyitott, vagy fix áras cikk értékesítéséhez.
21 karakteres, programozható megnevezés az árucikkekhez, illetve funkciókhoz.
30 számjegyes azonosító (PLU kód) az árucikkekhez
99 árucsoport az árucikkek és gyűjtők csoportba rendezéséhez.
10 eladó elkülönített kimutatással.
Árucikkenként 3 árszint.
Az AEE (adóügyi ellenőrző egység) memória kártyája több mint ötévnyi adatot tud tárolni.
Kerekítés funkció. A pénztárgép, készpénzes fizetés esetén a fizetendőt 0-ra vagy 5-re kerekíti. (Ft és euró felkészülési időszakban)

A felhasználó adószámát csak az Adóhatóság (NAV) tudja változtatni azáltal, hogy letölti az AEE-be. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg. Ellenőrizze, hogy a pénztárgép a helyes adószámot nyomtassa ki.


ÁFA kulcsokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.

A fejléc adatokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.

A jelenlegi pénztárgépekre vonatkozó jogszabály az euró bevezetésének dátumát 2020. január 01.-én írja elő. Az előre programozott napon, a napi nyitáskor, a gép figyelmeztet az átállásra. Az átállás engedélyezése után, automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás napja üzembe helyezéskor 2020.01.01. A NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról (szerviz által átállítható). A fenti dátum előtt 1 évvel (amennyiben a szakhatóság másképpen nem rendelkezik) lép érvénybe az ún. „Felkészülési időszak”, melynek használatát és a szükséges lépéseket a 42. oldalon találja.

Üzemmódok (eladás, jelentés, zárás, programozás)

Az üzemmódok a kijelzőn látható sorrendben érhetők el. Az üzemmódok között a vezérlő KULCS elfordításával lehet váltani.



OFF

Vezérlőkulcs pozíciója: OFF
pénztárgép alvó állapotban.
(Nincs kijelző háttérvilágítás!)

R

Vezérlőkulcs pozíciója: REG
Normál értékesítési üzemmód.

X

Vezérlőkulcs pozíciója: X
Jelentések üzemmód.


Z

Vezérlőkulcs pozíciója: Z
Zárás üzemmód és időszaki gyűjtők törlése.

P


Vezérlőkulcs pozíciója: PGM
Programozói üzemmód szervizek és felhasználók részére.

A




A "C" jelű kulcsot az OFF állás elé egyel (az óra járásával ellentétes irányba) és a PGM állás utánra egyel (az óra járásával megegyező irányba) is el lehet fordítani. Ezek a pozíciók ebben a modellben nem működnek. Ezekben a vezérlőkulcsállásokban nyugta, nem adóügyi bizonylat, jelentés, zárás nem nyomtatható és programozási módban sem lehet belépni!

A billentyűzet



A gyűjtő billentyűkön (1-től 15-ig) található betűk, valamint jelek, a megnevezések programozásához szükségesek. Amikor a betűk és jelek használhatók, akkor a kijelzőn az „SMS” jelzés világít.

A kijelző



Kezelői útmutató

Funkcióbillentyűk leírása

A billentyű felirata	Mire való?
A szürke színű számbillentyűk és a tizedesvessző: **0** -tól **9** **00** és **.**	Számjegyek bevitelére szolgáló billentyűk. A tizedespont billentyű törtrészek, vagy mért mértékegységek szorzására, illetve tizedest is tartalmazó, százalékos engedmény/felár esetében használatos.
Gyűjtő billentyűk: **1** -től **15** -ig	A gyűjtő billentyűk használatával történik a legegyszerűbb értékesítés. Az érték megadása, majd a kiválasztott gyűjtő lenyomása után megtörténik a tételsor nyomtatás és az eladás regisztrálása. A 15 db gyűjtőbe regisztrált eladások értéke elkülönítve nyilvántartható és szükség esetén kinyomtatható.
PAPÍR TOVÁBB	A papírszalag továbbítására szolgáló billentyű.
SZTORNÓ	A nyugtán belül egy korábban bevitt tétel törlésére használható. A pénztárgép a pénzügyi jelentésben az azonnali sztornókat és a korábban bevitt tételek sztornóját elkülönítve jeleníti meg.
AZONNALI SZTORNÓ	Az utolsó árucikk törlésére „azonnali sztornózására” szolgál (amikor már a gyűjtő, vagy az árucikk billentyű le lett nyomva).
TÖRLÉS	Hibaüzenet, vagy a számbillentyűzeten tévesen beütött számok törlésére szolgál, mielőtt azok kinyomtatásra kerülnek, illetve a tévesen beütött szorzó törlésére, a tételsor kinyomtatása előtt.
Engedmény és felár billentyűk: –% +% –	Ezek a billentyűk alapbeállításban tétel engedmény és felár-számításra alkalmasak. Ön által is beállíthatók, hogy az egész vásárlás értékére (a részösszeg alapján) történjen a számítás. Az engedmény vagy felár szabadon bevihető, vagy előre programozható egy adott értékre.
← SZORZÁS	Több darab termék, szorzással történő eladására szolgál. Programozás közben a szöveg törlésére használható
ÁRUCIKK	Az ÁRUCIKK billentyű a termékek kódszám szerinti (kódszámos, vagy vonalkódos) értékesítésre ad lehetőséget. A használata előtt a pénztárgépbe be kell programozni a termékjellemzőket. (ár, név, áfa).
ELADÓ	Az eladó bejelentkezésére használható. Több eladó esetén az eladók forgalma és kassza tartalma elkülönítve kinyomtatható. Eladó váltás műveletsor közben (nyugtakészítés) nem megengedett. Másik eladó belépése előtt a korábbi eladónak ki kell lépnie.

PÉNZ BE	Ft váltópénz kasszába vitelére és nyilvántartására szolgál. Növeli a „Kp fiókban” értéket. Nyugtakészítés (eladás folyamata alatt) közben ez a billentyű nem használható!

PÉNZ KI	Amikor a kasszából kell készpénzt kivenni, kivett érték rögzítésére és nyilvántartására szolgál. Csökkenti a „Kp fiókban” értéket. Nyugtakészítés (eladás folyamata alatt) közben ez a billentyű nem használható!
FIÓK-NYITÁS	A fiók kinyitására használható. Ezzel a gombbal, egy 9 számjegyes azonosító szám (pl.: gyári szám, hitelkártya száma) is rögzíthető a nyugtán.
? MAKRÓ	Akkor használjuk, amikor szeretnénk gyakran ismételt billentyű-leütéseket elvégeztetni a pénztárgéppel. Pl.: programoztathatunk a „RÉSZÖSSZEG 10% engedmény, KP.FIZET” gomblenyomásokat egyetlen gombra, vagy különböző jelentéseket fűzethetünk össze. Program módban HELP (?) funkcióként működik.
Euró- Ft váltás ↑ €/FT	Valutaváltás funkció a RÉSZÖSSZEG gomb leütését követően hajtható végre. Euró átmeneti időszakban a visszajárót Ft-ban számolja a gép. Eurós üzemmódban az €/Ft váltás megadása 100 egységre történik.
Hitel összesen ↓ HITEL	Hitelkártyával történt fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő. Visszajáró számítása alapbeállításban nem lehetséges.
Csekk összesen CSEKK	Utalvánnyal történő fizetésre szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő. Visszajáró számítása alapbeállításban nem lehetséges.
RÉSZ-ÖSSZEG	A kijelzőn és a nyugtán nyomtatásban megjeleníti az addigi tételek részeredményét. Valutaváltás, vagy a teljes eladásra számítandó engedmény/felár esetén kötelező megnyomni.
Készpénz összesen KP.FIZET	Készpénzzel történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. A visszajáró számítása a gomb megnyomását megelőzően az átadott összeg bevitelével lehetséges, Visszajáró számításkor a kijelzőn és a nyugtában nyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összeg.
NYUGTA MEGSZ.	Ezzel a billentyűvel a megkezdett nyugta, vagy pénz bevét/kivét műveletsor szakítható meg a műveletsor lezárása előtt.
VALUTA	Valutaváltás funkció, mely a RÉSZÖSSZEG gomb leütése után hajtható végre. Alapértelmezésként a második valuta átváltására szolgál, alapbeállításban Ft-ról USD-ra (a váltási arány beállítása után). A visszajárót a pénztárgép Ft-ban, euró átállás után €-ban számolja.
GÖNGYÖ-LEG	A göngyöleg visszaváltásának lekezelésére szolgál. (Pl.: üvegvisszaváltás, rekesz vagy raklap lekezelésére.)
Betűk és jelek a különböző billentyűkön	Szöveg beírására használható programozáskor, a mobiltelefonokon az SMS íráshoz megismert módon.

További, a szerviz által létrehozható billentyűk.


%4 %5	További 2 db % billentyű.
MAKRÓ 2 MAKRÓ 10	További 9 db makró billentyű.
HITEL 2 HITEL 8	További 7 db hitel billentyű.
VALUTA 3 .. VALUTA 4	További 2 db valutaváltó billentyű.
PÉNZ BE 2 PÉNZ BE 3	További 2 db pénz-bevétel billentyű.
PÉNZ KI 2 PÉNZ KI 3	További 2 db pénz-kiadás billentyű.
ÁRSZINT 1 ÁRSZINT 2 ÁRSZINT 3	Az ÁRSZINT billentyűk az értékesítésre kerülő árucikk árát módosítja a szintnek megfelelően. Például, ha egy üdítő különböző adagokban kerülhet értékesítésre, e gombok használatával választhatjuk ki az árszintet, annak megfelelően, hogy kicsi-, közepes-, vagy nagy adagban kerül-e értékesítésre, vagy alkalmazható pizzériákban extra feltétes pizza rendelésekor. Az árszint módosítás vonatkozhat egy tételre egy nyugtán belül, vagy a teljes eladásra is.
VISSZÁRU	Termék(ek) visszavételezésére szolgál. Csak egy nyugtán belül „levásárlásként” lehet terméket visszavenni. Tehát, az adott ÁFA körben nagyobb, vagy egyenlő értékű eladásnak kell szerepelnie, mint a visszavételezés értéke.

Mi az AEE?

AEE az Adóügyi Ellenőrző Egység. Ezen keresztül kap forgalmi adatokat a NAV a pénztárgéptől és ezen keresztül engedélyezi, vagy tiltja a pénztárgép megszemélyesítését (az üzembe helyezést), vagy használatát. Az AEE-n keresztül a NAV, naponta több alkalommal képes a pénztárgép forgalmát ellenőrizni. Ettől függetlenül az AEE minden nap forgalmi adatokat küld a NAV szerverére. Az AEE a GSM mobiltelefon hálózat kommunikációs csatornáit (GPRS. EDGE HSDPA, HSUPA) használja a NAV adatkapcsolathoz. Ez az adatkapcsolat titkosított és nem nyilvános. Ebbe a hálózaba kizárólag a NAV rendszerben regisztrált AEE képes belépni és ott adatot küldeni, illetve fogadni. Az AEE működéséhez szükséges körülményeket az üzemeltetőnek kell biztosítani. Az AEE antennáját nem szabad leszerelni, leárnyékolni, vagy bármely módon zavarni.

Az online kapcsolat alól NAV felmentést adhat, ha a kapcsolat fenntartása 30 napon keresztül nem lehetséges, illetve az költséghatékonyan nem kivitelezhető. Ez esetben a pontos dátum-idő ellenőrzése és beállítása a felhasználó felelőssége. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználóknak az adatszolgáltatást havonta kell teljesítenie a NAV felé. A pénztárgép az online kapcsolat alól felmentett üzemmódra nem alkalmas.

Az AEE üzemállapotait 3 különböző színű LED lámpa jelzi:



Zöld
: Folyamatosan világít, ha az AEE a pénztárgéptől kap áramot.
Villog, ha az AEE a saját akkumulátorától kapja az áramot.

Sárga
: Folyamatosan világít, ha az AEE kommunikál a GSM hálózaton.
Villog, amikor a GSM hálózathoz kapcsolódás sikertelen volt. Egyébként nem világít.

Piros
: Villog vagy világít, amikor az AEE meghibásodott.

Az AEE rendelkezik egy USB csatlakozóval, amelybe egy külső USB tárolót (pendrive FAT 32) lehet csatlakoztatni, forgalmi adatok mentésére. Az AEE feliratú USB csatlakozó a pénztárgép hátsó frontján középen található, egy sötét színű felhajtható ajtó mögött.

Az AEE és a pénztárgép szoftverének frissítése

A frissítést a NAV központi szerveréről tölti le az AEE. Amennyiben szoftverfrissítés érkezett a pénztárgépre és az adóügyi nap zárva van, a frissítés automatikusan megtörténik. Ha nyitott a nap, a napi zárás elvégzése előtt„AEE-RE VÁRÁS IGEN=ENTER, NEM= TÖRLÉS” információ jelenik meg a kijelzőn. Ha a NEM-et választja, akkor elvégezheti azokat az időszaki zárásokat és jelentéseket, amelyekre szüksége van, mert a frissítési folyamatban ezek tartalma törlődik. Amennyiben, az igent választja, akkor elkészül a napi zárás (továbbá törlődnek az időszaki forgalmi jelentések gyűjtői) és megkezdődik az AEE, majd a pénztárgép szoftverének frissítése. Ez a folyamat két részből áll, frissítés kb. 25 perc és memóriakonverzió kb. 20 perc. A frissítés végén a pénztárgép újraindul, majd a megszokott, bekapcsolás utáni állapotba kerül.

Zárt adóügyi nap esetén a szükséges frissítés miatt **52D0** hibaüzenetet kap. Kapcsolja ki a pénztárgépet 10 percre. Ez idő alatt az AEE frissítése megtörténik. Pénztárgép bekapcsolása után kb. egy perc múlva a „programfrissítés” felirat kell megjelenjen.

A frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet!

Az AEE megtelés közeli állapotban.

Amikor az AEE-ben a szabad tárhely 100MB-ra csökken, akkor napnyitáskor hibaüzenet jelenik meg. Ez esetben a törlés lenyomása után, a napi értékesítés megkezdhető. Az értékesítés zavartalanságának érdekében mielőbb vegye fel a kapcsolatot a szervizzel az AEE csere érdekében.

Az AEE megtelt.

Amikor az AEE nem képes a napi forgalmi adatok gyűjtésére, tárolására akkor az "AEE MEGTELT" hibaüzenet jelenik meg. Ekkor a pénztárgép napi értékesítésre nem használható tovább, mert blokkolt állapotba kerül. Haladéktalanul értesítse a szervizt.

Mi a teendő, ha az AEE akkumulátora lemerült?

Előfordulhat, hogy a pénztárgép hosszabb ideig használaton kívül van, ilyenkor az AEE egység akkumulátora teljesen lemerül.

A pénztárgép bekapcsolása után (ha az AEE akkumulátora túlságosan lemerült) előbb feltöltődik az akkumulátort a biztonságos működéshez szükséges szintre, csak ezután kapcsol be. Ez a folyamat több mint 10 percig is eltarthat! Ilyenkor a kijelzőn AEE AKKU.TÖLT. felirat látható.

Pénztárgép szervizelése

A pénztárgépen minden évben azonos időben, (az üzembe helyezéstől számítva) kötelezően, el kell végeztetnie az időszakos karbantartást, melyet a szerviz a gyártó/forgalmazó útmutatása szerint végez el és dokumentál a gépnaplóba.

A pénztárgép eseti meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a készüléken alaphelyzetbe állítást kell végrehajtani. Ebben az esetben, (ellentétben a 2013.03.20. előtt engedélyezett pénztárgépeknél) az adóügyi nap forgalma nem veszik el!

Amikor az pénztárgép alaphelyzetbe állítása nyitott adóügyi nap mellett történik, akkor a pénztárgép automatikusan napi zárást nyomtat az addig keletkezett napi eladási értékekkel.

Mi a nyugta?

A nyugta olyan nyomtatott adóügyi bizonylat, mely NAV által jóváhagyott AEE-n keresztül, a pénztárgép nyomtatóján van kinyomtatva.

A nyugtának minimum az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

A fejlécben az alábbiak nyomtatásra kerülnek:

- Vállalkozás neve
- Vállalkozás címe (a székhely)
- Bolt neve
- Bolt címe (a telephely)
- Vállalkozás adószáma
- Az első tételsor előtt „NYUGTA” felirat látható.
- Dátum és pontos idő. Ezt minden napnyitás után ellenőrizze!
- A dátum utáni sorban a NAV ellenőrző kód van nyomtatva.
- A nyugta utolsó sora minden esetben tartalmazza az AP jelet és mellette a betűből és számokból álló egyedi pénztárgép azonosítót.
  Pl.: APA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

- -

GYŰJTŐ1	100 A00
GYŰJTŐ2	200 B00

- -

ÖSSZESEN:	300 FT
KÉSZPÉNZ:	300 FT

- -

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	1234/12345
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

APA000000001

Amikor a nyugta kinyomtatása nem teljesíthető (pl.: mert kifogyott a papír), akkor a hiba megszűntetése után, a pénztárgép megszakítás bizonylatot nyomtat. Ezután ismételje meg a nyugta rögzítésének lépéseit!

Amennyiben napi zárás nyomtatása közben fogy ki a papír, akkor a hiba megszűntetése után a napi zárás újra kinyomtatásra kerül.

Fontos, hogy amíg az AEE nem üzemel, addig nyugtakészítés nem lehetséges és eladási helyre nem teheti a pénztárgépet!

Forint, felkészülési és euró időszak

Az euró bevezetését, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamatát a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi fázisokra osztjuk:

Normál Ft időszak. A forint időszakban a hivatalos pénznem a forint. Ez a kézikönyv a pénztárgép alapvető kezelését Ft-os üzemmódban mutatja be.

A forint üzemmódot követő időszakok könnyen megérthetőek, mert a kezelés alapvető lépései nem változnak.

Felkészülési időszak. Ennek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. A felkészülési időszak időtartama rendeletben szabályozva változhat. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint, tehát a pénztárgép a forgalmat Ft-ban regisztrálja. A vevő azonban fizethet euróval is. A visszajáró számítása továbbra is Ft-ban történik.


Euró üzemmód. Az előre programozott napon a pénztárgép átáll eurós üzemmódra. Az átállás napja a megszemélyesítés folyamán 2020.01.01.-re áll be. Az NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Fizethetünk Ft-tal és euróval, de a visszajáró csak euró lehet. Az átállás időpont előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat! Euró üzemmódról nem lehetséges Ft üzemmódra visszatérni.

Üzembe helyezés

Tartozékok

1 tekercs papír.
Kezelői kulcsok
Felhasználói kézikönyv.
1 antenna

Papírszalag behelyezése



A
Távolítsa el a nyomtatófedelet hátulról előre felé billentve.

B-C
Nyomja le a sárga színű gombot, a nyomtató bal oldalán. Hajtsa hátra papírtovábbító görgőt, amíg teljesen kinyílik. A kijelzőkön: „Figyelem! Papír kifogyott” jelzés jelenhet meg.

D
Helyezze be a papírtekercset úgy, hogy a szalag alulról jöjjön felfelé.

E-F
Zárja vissza a papírtovábbító görgőt, a műanyag tartószerkezetet közepén lenyomva, majd tépje le a felesleges papírt.

G-H-I
Helyezze vissza a nyomtatófedelét elölről hátrafele billentve, majd nyomja le a TÖRLÉS billentyűt. Ekkor a „Figyelem! Papír kifogyott” jelzés eltűnik a kijelzőkről.

Megjegyzés:
A pénztárgép csak thermo-papírral üzemeltethető, nincs szükség festékre. A thermo-papírt csak hivatalos helyen vásárolja és győződjön meg, hogy a hátoldalán a megfelelő szöveg rá van-e nyomtatva.

1) A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.

2) A hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe.

3) A hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap).

4) Olvashatóságát megőrzi 8 évig.

5) Olvashatóság feltételei:

Első üzembe helyezés

A pénztárgépet a NAV által feljogosított szerviz helyezi üzembe. Ez a folyamat a megszemélyesítés. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználók pénztárgépét is csak olyan helyen lehet megszemélyesíteni, ahol van megfelelő GSM kapcsolat.

A megszemélyesítéskor érvényes pontos dátum és idő a GSM hálózatról érkezik.

Fejléc adatok

A megszemélyesítés alkalmával érkezik a NAV szerveréről a pénztárgépet használó vállalkozás neve, székhelyének és telephelyének címe, valamint az adószám. Ezek az adatok minden nyugtán és nyomtatott bizonylaton megjelennek. A nyomtatásra kerülő adatokat ellenőrizze!

Programozási feladatok a megszemélyesítés alkalmával

A pénztárgépeket a rendeltetésszerű használathoz programozni szükséges!

A pénztárgép napló és szerviz tevékenység

A pénztárgép üzembe helyezést végző szerviznek kötelező kitöltenie a gépnaplót. Ezt követően a gépnaplót mindig a gép üzemeltetési helyén kell tartani!
A gépnapló szigorú számadású nyomtatvány, ezért megfelelően nyilvántartásba kell venni! Ez a felhasználó felelőssége.

A pénztárgép naplóba a felhasználónak kell kitölteni a "Meghibásodás dátuma, időpontja" és a "Bejelentés azonosító" rovatokat. A gépnaplóba dokumentálni kell minden eseményt, változást, ami a pénztárgép üzemeletetésével, illetve meghibásodásával kapcsolatos.

Amennyiben a gépnapló elveszik, vagy megsemmisül, akkor Önnek azonnal a szervizhez vagy a pénztárgép forgalmazójához kell fordulnia a pótlásért! A gépnapló meglétét, helyes vezetését a NAV munkatársai ellenőrzik!

Lásd még, a gépnapló utolsó oldalán, a „Kitöltési útmutató”-t.

Bármilyen szerviztevékenység megkezdése előtt ajánlott kinyomtatni az időszaki X jelentést, vagy az időszaki zárást a pénztárgéppel, amennyiben ez lehetséges!

Bekapcsolás


Helyezze a pénztárgépét egy megfelelően stabil és biztonságos helyre, ahol a későbbiek folyamán üzemeltetni fogja. A megfelelő hely kiválasztásánál ügyeljen rá, hogy a pénztárgépet ne érhesse közvetlen hőhatás pl. hősugárzó, vagy radiátor, vagy folyadék pl. vizesblokk közvetlen közelsége, esővíz bejutása stb. Ezt követően csatlakoztassa a gépet elektromos hálózatra. A készülék bekapcsolására a gép jobb oldalsó frontján hátul elhelyezett billenő kapcsoló szolgál. A billenő kapcsoló „I” állásba kapcsolásával lehet a pénztárgépet bekapcsolni. A pénztárgép teljes kikapcsolása a kapcsoló „O” állásba billentésével lehetséges.

Amennyiben vásárolt a pénztárgéphez kasszadobozt vagy egyéb más perifériális eszközt, azt is a bekapcsolás előtt csatlakoztassa a gép hátulján erre a célra elhelyezett csatlakozókba.

Hátsó fronti csatlakozó


Adóügyi Ellenőrző Egység csatlakozója

Ide csak USB PenDrive csatlakoztatható!



Oldalsó front

Hálózati bekapcsoló



Dátum és idő

Az AEE a GSM hálózatról állítja be a dátumot és a pontos időt. Ekkor nem lehetséges órát illetve dátumot állítani!


Amikor a pénztárgép 10 napnál hosszabb ideig nem volt bekapcsolva és az AEE belső akkumulátora lemerült és a feltöltés után nincs elérhető GSM hálózat, akkor az AEE dátum/idő beállítását kéri. Ezt a pénztárgép "Mai dátum?" hibaüzenettel jelzi.

Az AEE-be történt utolsó bejegyzésnél korábbi dátum, vagy hiányos dátum/idő bevitel estén, a pénztárgép visszautasítja a műveletet. Amennyiben az aktuális dátumtól későbbi dátumot állít be, amikor nincs érvényes dátum/óra, azt az AEE nem tiltja meg! Figyeljen a dátum és idő beállításkor! Érvénytelen dátum/idő beállítás esetén, nem készíthető az előírásoknak megfelelő nyugta a pénztárgéppel! Az AEE a GSM hálózatról képes a dátum/idő helyes beállítására. Ekkor, a dátum/idő beállhat egy korábbi időpontra is. Hibás dátum/idő beállítással készített nyugták is eljutnak a NAV szerveréhez, ezért a hibás beállítással történt nyugtakészítés később vizsgálatot vonhat maga után.

Üsse be a helyes dátumot 6 karakterrel (Pl.: 2013.05.26)



Üsse be a pontos időt 4 karakterrel (Pl.: 12 óra 28 perc)



Elfogadásra kerül a dátum és az idő. Amennyiben az AEE rendelkezik megfelelő órával és dátummal a beállítást figyelmen kívül hagyja.

Eladó bejelentkezés és kijelentkezés

A pénztárgépet 10 kezelő kezelheti, jelentősége, hogy a napi jelentésen a 10 eladó forgalma külön-külön megjelenik, valamint beállítható, hogy az eladó által végzett egyéb műveleteket is megjelenítse. Alapesetben az 1.Eladó aktív nincs jelszó, a többi eladó inaktív. A pénztárgép a nyomtatott jelentéseken, nyugtán, Eladó1-10-ig jelöli a pénztárosokat, de lehetőség van megnevezés programozására is. Beállítható még, hogy minden nyugta után kötelezően be kelljen jelentkeznie az eladónak. Kérje a szerviz segítségét!


Bejelentkezés eladó sorszámmal

Üsse be az eladó kódot (alaphelyzetben ez 1-től 10), majd nyomja meg az ELADÓ billentyűt. Ezt a funkciót a szervizzel engedélyeztetni kell. (Pl.: 4-es eladó bejelentkezése)



Kódolt bejelentkezés

Lehetőség van kódszámmal történő bejelentkezésre is. A bejelentkezéshez adja meg bejelentkezési kódját (azonosítót), majd nyomja meg az ELADÓ billentyűt. (A kódokat programoznia kell előtte)



Eladó kódja maximum 15 karakter lehet

Kijelentkezés

Az aktuális eladó, mindkét esetben a 0 (nulla), majd az ELADÓ billentyű megnyomásával tud kijelentkezni.



Pénztárnyitás

Az első bizonylat elkészítésével párhuzamosan nap automatikusan megnyílik. Ekkor „Napnyitás” bizonylat nyomtatás is megtörténik.

A nap első bizonylatának a váltópénz beadásának kell lennie. Az NGM idevonatkozó rendelete értelmében minden pénztárgépen a nap megnyitásával egyidejűleg be kell ütni az aktuális váltópénz összegét, mert e nélkül a pénztárgép nem működhet. A váltópénz beütésével egyidejűleg a napnyitás is megtörténik. Figyelem: A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végződhet!

Üsse be a váltópénz összegét
(Pl.: 12.500 Ft)

1 **2** **5** **00**

Nyomja meg a PÉNZ BE majd a KP.FIZET billentyűt.

PÉNZ BE KP.FIZET

A nap megnyílik és kinyomtatódik, a pénz bevét értékkel együtt a napnyitás is.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -PÉZTÁRNYITÁS- - -

Készpénzes nyitókészlet:
12 500Ft

Eladó: Eladó 1
2014.02.27. 8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

Árucikk értékesítése

Minden értékesítés, mely az Ön NR-270 Online New pénztárgépén végrehajtásra kerül, nyitott-, vagy előre-programozott gyűjtőkkel, vagy árucikk adatbázis alapján történhet.

15 db Gyűjtő gomb található a billentyűzeten a nem adatbázis alapú (közvetlen) értékesítés esetén.

Ez a legegyszerűbb értékesítési módszer. Csak a termék árát kell megadni, majd a kiválasztott gyűjtőt lenyomni. Ezután a tételsor ki lesz nyomtatva. Ezzel a módszerrel csak az eladások összértékét és darabszámát tudjuk nyilvántartani. Nem kapunk információt arról, hogy milyen termékeket adtunk el.

Amikor az egyes termékekről pontos eladási adatokra van szükség (pl.: egy eladott árucikk mennyisége, összértéke), akkor egyedi árucikket rögzíthetünk a pénztárgép memóriájába. Ekkor az árucikk kód beütésével, majd a billentyűzeten elhelyezkedő **ÁRUCIKK** gomb megnyomásával tudunk árucikket értékesíteni, ez a művelet fordítva is elvégezhető **ÁRUCIKK** gomb megnyomás után adja meg az árucikk kódját. 3000 árucikk programozható a pénztárgépbe.

Vonalkód olvasóval is történhet értékesítés. Ekkor az árucikk vonalkódját kell a pénztár-gépbe programozni. (pl.: a 13 jegyű EAN kódot). Ez után a vonalkód beolvasása kiváltja a termék eladását a pénztárgép érintése nélkül.

Tétel ismétlést az **ÁRUCIKK** billentyű újbóli lenyomásával történhet.

Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét!

A gyűjtőkbe értékesített termékek, illetve az eladott árucikkekről kinyomtathatók a forgalmi adatok.
A forgalmi adatok nyomtatását lásd az „X” és „Z” jelentések részben .

Nyitott Gyűjtős eladás

A pénztárgép használata a nyitott gyűjtővel a legegyszerűbb. Az ilyen módon történő tétel eladás és nyugta készítés a legismertebb pénztárgép felhasználási mód.

Írja be a tétel értékét a számbillentyűzeten.
Például az eladás értéke: 299.- Ft:



Nyomja meg a megfelelő GYŰJTŐ billentyűt.
Például GYŰJTŐ1:



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt



ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

GYŰJTŐ 1 299 A00

ÖSSZESEN: 299 FT

KÉSZPÉNZ: 300 FT
KEREKÍTÉS: 1 FT

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0001/00001
2014.02.27. 8:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
A000000001

Előre programozott gyűjtő(k)

Az előre programozott GYŰJTŐ billentyűkkel a beállított áron az értékesítheti a termékeket. Így a hibás tételérték bevitele minimalizálható, illetve kizárható. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt

Nyomja meg a megfelelő, beprogramozott GYŰJTŐ billentyűt.
Például, ebben az esetben a GYŰJTŐ5 billentyű 599 Ft-ra van előreprogramozva:



Nyomja meg a KP. FIZET billentyűt



ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NYUGTA

GYŰJTŐ5 599 A00

ÖSSZESEN: 599 FT

KÉSZPÉNZ: 600 FT
KEREKÍTÉS: 1 FT

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0001/00002
2014.02.27. 8:09
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
A000000001

Tételismétlés GYŰJTŐ-be

Nyitott, vagy előprogramozott GYŰJTŐ billentyűvel az utolsó tétel eladása (a tételsor) megismételhető. Ehhez a GYŰJTŐ gombot egymás után többször kell lenyomni. Árucikk alapú értékesítés esetén (pl. árucikk kódos, vonalkódos), az árucikk billentyű többszöri lenyomásával ismételhető az utolsó tétel eladás. A kijelzőn ilyenkor megjelenik a tételismétlések darabszáma.

Tételismétlés nyitott gyűjtővel
Adja meg az árucikk értékét



Nyomja meg a GYŰJTŐ1 billentyűt:



Azonos áron történő, megismételt értékesítéséhez nyomja meg még egyszer a GYŰJTŐ1 billentyűt:



Amikor nincs több tétel, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt



Tételismétlés előre programozott áras gyűjtővel:
Nyomja meg a GYŰJTŐ1 billentyűt:



Azonos áron történő, megismételt értékesítéséhez nyomja meg még egyszer a
GYŰJTŐ1 billentyűt:



Amikor nincs több tétel, nyomja meg a
KP.FIZET billentyűt:



Az így keletkezett nyugta tartalma, megegyezik a nyitott gyűjtős tételismétléskor készülővel.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

GYŰJTŐ1	299 A00
GYŰJTŐ1	299 A00
ÖSSZESEN:	598 FT
KÉSZPÉNZ:	600 FT
KEREKÍTÉS:	2 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00003
2014.02.27.	8:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

Eladás szorzással

Amikor több darabot is értékesítünk ugyanazon termékből a SZORZÁS billentyű használatával adható meg a kívánt mennyiség. Először vigyük be az értékesítendő mennyiséget (0.001-től 999,999-ig), majd nyomjuk meg a SZORZÁS billentyűt. Súly alapján történő értékesítés esetén lehetőség van töredék mennyiség bevitelére is ugyancsak a SZORZÁS billentyű használatával. Ez a mód egyaránt használható nyitott- és előre programozott ÁRUCIKK esetében is.

Egész mennyiség értékesítése

Üsse be a vásárolt cikk darabszámát és nyomja meg a SZORZÁS billentyűt.
Például 4 darab termék értékesítése esetén, üsse le a numerikus billentyűzeten a 4-es billentyűt, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt:



Adja meg az árucikk egységárát. Legyen az árucikk egységára 199 Ft:



Nyomja meg a GYŰJTŐ1 billentyűt:



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy következő árucikk beütésével

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

- -
4 * 199 Ft/db
GYŰJTŐ1 796 A00
- -
ÖSSZESEN: 796 FT


KÉSZPÉNZ: 795 FT
KEREKÍTÉS: -1 FT
- -
Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0001/00004
2014.02.27. 8:11
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

Törtrészes mennyiség értékesítése

Üsse be a mennyiséget a tizedespont használatával, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt az alábbi példa szerint, ahol a mennyiség 3.75 kg:
(Max.: 3 tizedes jegy használható)



Vigye be az egységárat a numerikus billentyűzet használatával
(Pl.: egységár: 99 Ft / kg):



Nyomja meg a kiválasztott GYŰJTŐ billentyűt: (Pl.: Gyűjtő1)



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy következő árucikk beütésével

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

- -
3,75 * 99 Ft/db
GYŰJTŐ1 371 A00
- -
ÖSSZESEN: 371 FT

KÉSZPÉNZ: 370 FT
KEREKÍTÉS: -1 FT
- -
Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0001/00005
2014.02.27. 8:12
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

Egytételes értékesítés

Az egytételes értékesítés esetén az árucikk eladás és a nyugta automatikusan elkészül, készpénzes fizetéssel lezárva. Ez a működés egy előreprogramozott termék (pl. belépőjegy, fagyi stb.) gyors kiszolgálására használható. Ehhez egy GYŰJTŐ gomb lenyomás, vagy árucikk kód beütés, majd az ÁRUCIKK gomb megnyomás elegendő, a KP.FIZET gombot nem kell lenyomni. A nyugta kinyomtatása után a kassza kinyílik. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

Ez a funkció csak akkor működik, ha a GYŰJTŐ, vagy ÁRUCIKK programozáskor beállította az egytételes működést!
Nyomja meg az előre beállított gyűjtő billentyűt (vagy adja meg az árat és nyomja meg az egytételes eladásra beállított nyitott gyűjtő billentyűt).
Példa: nyomja meg GYŰJTŐ6 billentyűt:



A nyugta teljes körűen kinyomtatásra kerül, készpénzes fizetéssel lezárva.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GYŰJTŐ6	299 C00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÖSSZESEN:	299 FT
KÉSZPÉNZ:	300 FT
KEREKÍTÉS:	1 FT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00006
2014.02.27.	8:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001


Nyitott áras ÁRUCIKK értékesítése

A nyitott áras árucikk eladás hasonló a gyűjtős eladáshoz, de ekkor az áru kódját meg kell adni, majd az árucikk gombot le kell nyomni. Nyitott áras árucikket akkor célszerű használni, amikor a termék ára gyakran változik, vagy ha az ár a programozáskor még nem ismert. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

Vigye be az árucikk azonosítóját, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.
pl. egy 21-es kódú árucikk eladása:



A készülék várakozik az ár megadására. Üsse be a termék árát.



Ismét nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÁRU NEVE ABC	4 975 C00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÖSSZESEN	4 975 FT
KÉSZPÉNZ:	4 975 FT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00007
2014.02.27.	8:19
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

Előprogramozott áras árucikk értékesítése

Ez a funkció akkor működik, ha az árucikket előre beprogramozta! A beállításhoz kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

Adja meg az árucikk azonosítószámát és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt:
(az árucikk programozott ára: 350 Ft)



Lehetőség van az előreprogramozott ártól eltérni. Ekkor az árucikket 1 db-os szorzóval kell értékesíteni. Ez a működés az árucikk programozásakor engedélyezhető, illetve tiltható.
Üsse be az 1 (db) szorzót, majd az árucikk azonosítóját:



A készülék várakozik a módosított ár megadásra:



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -


ÁRU DEF	350 C00
ÁRU DEF	299 C00
ÖSSZESEN:	649 FT
KÉSZPÉNZ:	650 FT
KEREKÍTÉS:	1 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00008
2014.02.27.	8:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

Több darab, azonos árucikk értékesítése szorzással.

Amikor egyszerre több darabot értékesít, a SZORZÁS billentyűvel megadható mennyiség (darabszám, vagy a súly). Először üsse be mennyiséget (0,001-től 999,999.-ig), majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. A szorzás használható nyitott- és rögzített áras árucikkek esetében is.

Vigye be a mennyiséget (a példában 4 db), majd nyomja le a SZORZÁS billentyűt:



Adja meg a ÁRUCIKK azonosítószámát és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.
(a példa szerinti ár 128 Ft)



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

4,000* 128 Ft/db	
ÁRU 3	512 C00
ÖSSZESEN:	512 FT
KÉSZPÉNZ:	510 FT
KEREKÍTÉS:	-2 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00009
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

Törtrészes ÁRUCIKK értékesítése

Ha súly (vagy más mértékegység, pl.: centiméter, deciliter, stb.) szerint értékesít egy terméket, akkor a töredékmennyiség bevitelével és a SZORZÁS billentyű használatával teheti ezt meg az alábbi példa szerint.

Először adja meg a numerikus billentyűk használatával (a tizedespontot is beleértve) a mennyiséget, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. Példa: 3.75 kg termék értékesítése: (Max. 3 tizedes jegy)



Adja meg a ÁRUCIKK azonosítószámát és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt:



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

```
ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11


- - -NYUGTA- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,75 * 128 Ft/db
ÁRU 3                          480 C00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÖSSZESEN                       480 FT

KÉSZPÉNZ:                      480 FT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eladó:                       ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:          0001/00010
2014.02.27.                     8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:           1A2B45
                 PA000000001
```

Bizonylaton belüli göngyöleg kezelés

Lehetőség van tételek értékesítése közben a göngyöleg értékével csökkenteni a nyugta végösszegét, göngyöleg billentyű használatával.

Értékesítse a tételeket, ezután nyomja meg a göngyöleg billentyűt(nem alap beállítás) és adja meg a göngyöleg tételeket. Majd zárja le a bizonylatot. Példa:



Adja meg a göngyöleg tételeit.





Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

```
ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gyűjtő _1                  200  C00
Gyűjtő_1                   600  C00
-3,000 db * 25 Ft/db
Gyűjtő_1                  -75  gC00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÖSSZESEN                   725 FT

KÉSZPÉNZ:                  725 FT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eladó:                   ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:      0001/00010
2014.02.27.                 8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:       1A2B45
                 PA000000001
```

A göngyöleg tételek törölhetők a „Göngyöleg sztornó” funkcióval, a beütött göngyölegtétel után a GÖNGYÖLEG-SZTORNÓ billentyű kombináció használatával.

A GÖNGYÖLEG billentyű programozásához kérje szerviz segítségét.

A Százalék billentyűk működése

A „+%”, „-%” és „–” gombok az alapértelmezés szerinti billentyűkiosztáson megtalálhatóak. Minden % billentyű felprogramozható felár, vagy engedmény számítására, akár az értékesítés összegére (részösszeg), vagy a tétel árára vonatkoztatva. Az alaphelyzeti beállításban nyitott százalék engedmény, illetve felár számítására van beállítva. Tételre vagy részösszegre. Lehetőség van %-ban, vagy összegben megadott engedmény, vagy felár használatára is. Az értékek előreprogramozhatók (a %, vagy az összeg). Az alábbiakban a lehetséges beállításokból láthat néhány példát. A százalék billentyűket Ön is programozhatja programozás üzemmódban a BILLENTYŰK PROGRAMOZÁSA menüpontban. A beállításhoz, kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

Figyelem:
Engedmény, illetve felárszámítás után, a korábbi tételt nem lehet sztornózni. Hiba esetén a nyugta megszakítására van lehetőség!

Előreprogramozott %-os engedmény tételre

Az alábbi példában a -% gomb 10 %-os, engedmény számolásra lett programozva.
Adja el az árucikket.
Nyomja meg a -% billentyűt:



Az engedmény automatikusan levonásra kerül a tételből.
A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -10,00%	
ENGEDMÉNY	-48 eC00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÖSSZESEN:	432 FT
KÉSZPÉNZ:	430 FT
KEREKÍTÉS:	-2 FT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00013
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

AP A000000001

Megadott %-os engedmény tételre

Szükség esetén Ön 2 egész és 2 tizedes jegy hosszúságú % arányt tud bevinni a pénztárgépbe (a példában a -% gombra).

Adja el az árucikket.
Adja meg a százalékos értéket. Tizedes jegyek bevitele esetén használja a tizedespont billentyűt.
Például 1/3-os árcsökkentés bevitele:



Nyomja meg -% billentyűt.



Az engedmény értéke automatikusan levonásra kerül. A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -33,33%	
ENGEDMÉNY	-160 C00
ÖSSZESEN:	320 FT
KÉSZPÉNZ:	320 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00014
2014.02.27.	8:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

Értékesítés összegén alapuló %-os felár

Az értékesítés összegére számítandó felár használatát programozni kell a használandó % gombra.

A % mértéke lehet előprogramozott, vagy nyitott (manuális bevitelt igénylő) érték. Alábbi példánkban nyitott, 15% mértékű felárat alkalmaztunk

Adja el az, árucikkeket.
Nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt:



Adja meg a százalékos felár mértékét
(Pl.:15%.), majd nyomja meg a +% billentyűt



A felár automatikusan növeli az értékesítés összegét.
A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
RÉSZÖSSZEG	579
R.Ö. FELÁR: 15,00%	
R.Ö. ALAP:	579
ÖSSZEG	87
R.Ö. FELÁR:	18 A00
R.Ö. FELÁR:	69 B00
ÖSSZESEN:	666 FT
KÉSZPÉNZ:	665 FT
KEREKÍTÉS:	-1 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00015
2014.02.27.	8:31
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

A000000001

Árszint billentyű

Az árszint funkció használata esetén ugyanazon ÁRUCIKK, vagy GYŰJTŐ max. 3 féle különböző, előreprogramozott áron értékesíthető. (például a normál 1-es ár helyett másik 2 féle áron értékesíti ugyan azt a terméket / szolgáltatást műszaktól-, napszaktól-, szezontól függően). Az árszint billentyűkkel lehet átváltani az árszintek között.

Az árszint billentyűket az alábbi működésre lehet programoztatni:

Váltás árucikkenként, például három egyforma termék vásárlásakor a harmadik ára kedvezőbb. A tétel eladás után visszaáll az 1-es árszint.

Váltás a nyugta lezárásáig, például törzsvevő kiszolgálása esetén. A nyugta lezárása után visszaáll az 1-es árszint.

Tartás, vagyis a kiválasztott árszint szerinti értékesítés történik. Az árszintek közötti váltás az ÁRSZINT billentyűkkel lehetséges. Például 20:00 és 6:00 óra között emelt árat használhatunk.

Ha Ön a pénztárgép árszint lehetőségének használata mellet dönt, akkor a szerviz segítségével az árszint billentyűt létre kell hozni a billentyűzeten.

Árszint váltás

Az alábbi példában az árszint billentyű működése az alapértelmezett „váltás árucikkenként”.
Adja meg az előprogramozott árucikk azonosítószámát és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Legyen ez az 1-es kódszámú áru, amely 1100 Ft-os egységáru termékre lett programozva, az 1-es árszint szerint.



Nyomja meg az ÁRSZINT 2 billentyűt.



Adja meg ismét az egyes árucikk kódot, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Példánk szerint az 1-es kódú áru 2. árszint szerinti egységára 1000 Ft. A művelet után visszaáll az 1-es árszint.



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

ÁRU 1	1 100 C00
ÁRU 1	1 000 C00
ÖSSZESEN:	2 100 FT
KÉSZPÉNZ:	2 100 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00016
2014.02.27.	8:33
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

Az árszint váltás funkció alkalmazható GYŰJTŐ használat esetén is, ekkor az árszint billentyű lenyomása után a megfelelő GYŰJTŐ billentyűt kell lenyomni.

Figyelem:
Az árszintváltás csak abban az esetben működik, ha a szerviz megfelelően beprogramozta!

Azonnali sztornó és sztornó használata

Azonnali sztornó (Utolsó értékesített árucikk sztornója)

A funkció nyitott nyugta esetén a RÉSZÖSSZEG gomb megnyomását megelőzően az utoljára eladott árucikket sztornózza az eladásból. Ha már a RÉSZÖSSZEG billentyűt lenyomta, akkor a TÖRLÉS gomb megnyomása után sztornózható az utolsó tétel. Adjon el árucikkeket.
Ha az utolsó tétel bevitele után kiderül, hogy elütés történt, vagy a Vevő más cikket választ a bevitt helyett, akkor nyomja meg a meg az AZONNALI SZTORNÓ billentyűt, melynek hatására az utoljára rögzített tételsor (árucikk) automatikusan sztornózásra (törlésre) kerül.



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
ÁRU CDE	-456 sB00
ÖSSZESEN:	123 FT
KÉSZPÉNZ:	125 FT
KEREKÍTÉS:	2 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00017
2014.02.27.	8:35
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001


Sztornó (tétel törlése nyugtából)

A nyugtán belül értékesített termék törlését biztosítja. A sztornó billentyű beállítható, hogy csak az előre feljogosított eladók tudjanak sztornózni. (A beállításhoz kérje a szerviz segítségét.)

Adja el az árucikkeket
A nyugtában rögzített áru sztornójához nyomja meg a SZTORNÓ billentyűt.



Gyűjtőből történő sztornó esetén. adja meg a termék árát, majd nyomja meg azt a GYŰJTŐ billentyűt, ahonnan sztornózni kell az értéket. pl.: GYŰJTŐ1



Gyorskódos árucikk sztornó esetén, a sztornózandó árucikk kódját kell beírni, majd lenyomni az ÁRUCIKK gombot. Pl.:



Vonalkódos áru esetén olvassa be a termék kódot. A sztornó megtörténik.
A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja az eladást.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

GYŰJTŐ 1	123 A00
GYŰJTŐ 2	456 B00
GYŰJTŐ 3	789 C00
RÉSZÖSSZEG:	1368
GYŰJTŐ 1	-123 A00
ÖSSZESEN:	1 245 FT
KÉSZPÉNZ:	1 245 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00018
2014.02.27.	8:36
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

Értékesítés összegének képzése

Az NR-270 típusú pénztárgép 20 féle fizetési mód kezelésére nyújt lehetőséget az értékesítési bevétel csoportosításának céljára. Ezek közül a készpénzes (KP.FIZET), a valutás (€/FT), az utalványos (CSEKK) és a bankkártyás (HITEL) fizetési módok kezelésére az alapértelmezett billentyűkiosztáson megtalálhatóak a funkciókhoz rendelt kezelőgombok. Beállításhoz, illetve a használat lehetőségeiről kérje szervizpartnere segítségét!

Az eladás részösszege

A részösszeg billentyűvel megtekinthető az aktuális nyugta összege. A részösszeg billentyű használata előnyös, mert csökkenti a hibás nyugták számát. A nyugta lezárása előtt lehetőség van egy vagy akár több tétel törlésére, vagy akár a nyugta megszakításra, de a lezárás után már erre már nincs lehetőség. A részösszeg billentyű használata kötelezővé tehető, így elkerülhető a nyugta véletlen lezárása, illetve lezárás előtt mindenképpen nyomtatva lesz a részösszeg.

Adja el a termékeket.

Nyomja meg RÉSZÖSSZEG billentyűt.



Az értékesítés eddig rögzített termékeinek összértéke nyomtatásra kerül a nyugtán és megjelenik a pénztáros és a vevőoldali kijelzőn.

Készpénzes fizetés

Adja el a termékeket.
A készpénzes értékesítés összesítésére nyomja meg a KP.FIZET billentyűt:



A nyugta lezárás megtörténik, a kijelzőkön megjelenik az eladás összértéke.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ2	200 B00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÖSSZESEN:	323 FT
KÉSZPÉNZ:	325 FT
KEREKÍTÉS:	2 FT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00020
2014.02.27.	9:06
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával

Adja el a termékeket, majd nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.



Vigye be a Vevő által átadott összeget.
A példában 2000 Ft-ot.



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt:



A kijelzőkön megjelenik a visszajáró összeg.
Amennyiben az átvett összeg kevesebb, mint a fizetendő, akkor a maradék fizetendő összeg jelenik meg a kijelzőkön a RÉSZÖSSZEG szöveg mellett.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ2	200 B00
GYŰJTŐ3	300 C00
RÉSZÖSSZEG	623
ÖSSZESEN:	623 FT
KÉSZPÉNZ:	2000 FT
VISSZAJÁRÓ:	1375 FT
KEREKÍTÉS:	2 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00021
2014.02.27.	9:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

A000000001

Utalvánnyal fizetés

Utalvánnyal történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.
Adjon el árucikkeket.
Az értékesítés összesítéséhez nyomja meg a CSEKK billentyűt:



A kijelzőn megjelenik az értékesítés összege.
Figyelem:
Az utalvánnyal fizetés esetén a magyarországi gyakorlatnak megfelelően, a kapott összeg nem lehet nagyobb, mint a fizetendő. A csekkfizetésnél nincs visszajáró számítás! Túlfizetés esetén a „Érték túl nagy” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

GYŰJTŐ1	120 A00
GYŰJTŐ2	200 B00
GYŰJTŐ3	300 C00
ÖSSZESEN:	620 FT
EGYEB-UTALVÁNY:	620 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00022
2014.02.27.	9:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

A000000001

Terheléses (bankkártyás, hitelkártyás) fizetés

A hitelkártyás, bankkártyás fizetések kezelésére a HITEL (1-8) billentyűk használhatóak. Nyolc billentyűt lehet definiálni a billentyűzetre (pl. a kártyatípus azonosítása céljára, HITEL 2: VISA kártyák, HITEL 3: Mastercard, stb.). Az alapbeállítás szerinti az billentyűzeten egy hitel gomb került elhelyezésre. Ha többet szeretne, kérje szervizese segítségét.

Bankkártyával történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.
Végezzen árucikk eladást.
Nyomja meg a billentyűzeten elhelyezett HITEL billentyűt:



Figyelem:
Bankkártyás, hitelkártyás fizetés esetén, a jelenlegi magyar szabályzások szerint túlfizetés nem engedélyezett. A pénztárgép a pontos összeg fizettetését várja el! Túlfizetés esetén, a „HALO TÚLLÉPVE” jelenik meg a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -


GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ3	300 C00
ÖSSZESEN:	423 FT
BANKKÁRTYA:	423 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00023
2014.02.27.	9:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

A000000001


Többféle fizetőeszköz elfogadása (vegyes fizetés)

Egy vásárlás többféle fizetőeszközzel befejezhető, ha a vevő a nyugta végösszegét több különböző fizetőeszközzel kívánja kifizetni. Például, egy 2000 Ft összértékű eladás 1000 Ft utalvánnyal, míg a maradék 1000 Ft készpénzzel is kifizethető. Utalvánnyal, illetve bankkártyával történő fizetés esetén a túlfizetés nem megengedet!

Adja el az árut, árukat.
Adja meg a Vevő által megadott utalvány összegét. A példában 1000 Ft.
Nyomja meg a CSEKK billentyűt:



A kijelzőn megjelenik a hátralék összege.
Adja meg a másik fizetési módhoz tartozó összeget, majd nyomja meg a megfelelő fizetési mód billentyűt.
pl.: KP.FIZET:



Amennyiben van maradék fizetendő, további fizetési módok is használhatók.
Pl.: készpénz, utalvány, bankkártya stb.
Ha a beütött érték egyenlő, vagy nagyobb a fizetendő összegénél, a nyugta lezárásra, befejezésre kerül.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -

GYŰJTŐ1	450 A00
GYŰJTŐ2	1 250 B00
GYŰJTŐ3	300 C00
ÖSSZESEN:	2 000 FT
EGYEB-UTALVÁNY:	1 000 FT
KÉSZPÉNZ:	1 000 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00024
2014.02.27.	9:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

A000000001

Valutával történő fizetés kezelése

Az alapbeállítású billentyűzeten két darab billentyű áll rendelkezésre valutás fizetések elfogadására (€/FT és VALUTA). A további 2 lehetséges valuta billentyűt a szervizzel kell a billentyűzetre programoztatni. A valuta árfolyamot és nevet Ön is programozhatja, amikor az adóügyi nap zárva van.

Adjon el árucikket.
Nyomja meg a €/Ft billentyűt.
(a példában 1euró=273,888 Ft)

[€ FT] vagy [SHIF T] [€ FT] és [KÉSZPÉNZ ENTER (=)]

Adja meg a valutában elfogadott összeget, 2 tizedes pontossággal.
(A példában 10,00€.)
Nyomja meg a €/Ft billentyűt.
(a példában 1euró=273,888 Ft)

[1] [0] [.] [00]

[€ FT] vagy [SHIF T] [€ FT] és [KÉSZPÉNZ ENTER (=)]

A kijelzőn megjelenik a fizetett és a visszajáró összeg.
A visszajáró összeg mindig forintban kerül kiszámításra!

```
ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GYŰJTŐ1                      450 A00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÖSSZESEN:                    450 FT

Euró: 10.00 €               2739 FT
ÁRFOLYAM: 273.888FT/EUR
VISSZAJÁRÓ:                 2290 FT
KEREKÍTÉS:                     1 FT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eladó:                      ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:          0001/00025
2014.02.27.                   9:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:          1A2B45
                 AP A000000001
```

Nyugta-megszakítás

A nyugtamegszakítás billentyű használatával, Ön megszakíthatja a nyugtát, illetve a göngyölegjegyet. A nyugta megszakítás egy nulla összértékű nyugta kiadását eredményezi. A megszakított nyugták darabszáma a napi záráson ellenőrizhető.

Adja el, a terméke(ke)t.
Nyomja meg, a NYUGTA-MEGSZ. billentyűt.

[NYUGTA MEGSZ.]

A nyugta automatikusan lezáródik 0Ft-al

```
ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -NYUGTA- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GYŰJTŐ1                      100 A00
        NYUGTA-
      MEGSZAKÍTÁS
ÖSSZESEN:                      0 FT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BIZONYLATSZÁM:          0001/00023
2014.02.27.                   9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:          1A2B45
                 AP A000000001
```

Sztornó bizonylat készítése

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a sztornó értékét, a kifizetett készpénzt a kassza összegből levonja.

Figyelem!. Amennyiben a kaszában lévő készpénz kevesebb, mint a sztornó értéke, akkor „KEVÉS VÁTÓPÉNZ A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a bizonylat megszakítása után (törlés gomb megnyomása) , váltópénzt kell a kasszába befizetni.

Csak feljogosított eladó készíthet bizonylatot.

Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.



majd a lefelé nyíllal



válassza a „Sztornó biz.” Menüpontot

És nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Válassza ki a nyilak segítségével ,
hogy nyugtát vagy számlát szeretne sztornózni és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.
Üsse be az eredeti bizonylat zárás számát,
(bizonylatszám első négy karaktere)
Üsse be az eredeti bizonylat sorszámát,
(bizonylatszám utolsó öt karaktere), ezután

Üsse be az eredeti bizonylat dátumát, majd az idejét,
Ezután adja meg a vevő nevét, címét, adószámát.

Ezek után vigye fel a bizonylat tételeit.
a bizonylat lezárásához nyomja le a KP.FIZET gombot, és válassza ki a fel-le nyilak segítségével a bizonylat készítés okát.
KP.FIZET billentyű lenyomása után kinyomtatódik a bizonylat két példányban.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -SZTORNÓ- - -
- - -BIZONYLAT- - -

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TIPUSA, SZÁMA:
2013.05.05 13.33
NY/A00000001/0061/00006

VEVŐ:
Gábor Gábor
1154 Budapest Sas utca 1.

CIKKSZÁM
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA
-1,000 db 100
GYÜJTŐ 1 -100 sC00
C – 21,26%: -100
ÖSSZESEN: -100 FT

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 100 FT

SZTORNÓ OKA:
egyéb ok

…… ……
ELADÓ VEVŐ
1. PÉLDÁNY

BIZONYLATSZÁM:
S/0070/00001
2014.02.27. 9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
- - -SZTORNÓ- - -
- - -BIZONYLAT- - -
PA000000001

Visszáru bizonylat készítése

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a visszáru értékét, a kifizetett készpénzt a kassza összegből levonja.

Figyelem!. Amennyiben a kaszában lévő készpénz kevesebb, mint a visszáru értéke, akkor „KEVÉS VÁTÓPÉNZ A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a bizonylat megszakítása után (törlés gomb megnyomása), váltópénzt kell a kasszába befizetni.

Csak feljogosított eladó készíthet bizonylatot.

Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.

SZTORNÓ

majd a lefelé nyíllal

HITEL1 ↓

válassza a „Visszáru biz.” menüpontot
És nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET

Válassza ki a nyilak segítségével ,
hogy nyugtát vagy számlát szeretne visszáruzni és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.
Üsse be az eredeti bizonylat zárás számát,
(bizonylatszám első négy karaktere)
Üsse be az eredeti bizonylat sorszámát,
(bizonylatszám utolsó öt karaktere), ezután
Pl: Bizonylatszám: 0075/00045 ebből a zárásszám:0075 vezető nullákat nem kell bevinni.
Bizonylat sorszáma:45
Üsse be az eredeti bizonylat dátumát, majd az idejét,
Ezután adja meg a vevő nevét, címét, adószámát (ha van neki).

Ezek után vigye fel a bizonylat tételeit
a bizonylat lezárásához nyomja le a KP.FIZET gombot, majd
Végül a válassza ki a fel-le nyilak segítségével a bizonylat készítés okát.

KP.FIZET billentyű lenyomása után kinyomtatódik a bizonylat két példányban.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -VISSZÁRU- - -
- - -BIZONYLAT- - -

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TIPUSA, SZÁMA:
2013.05.05 13.33
NY/A00000001/0061/00006

VEVŐ:
Gábor Gábor
1154 Budapest Sas utca 1.

CIKKSZÁM
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA
-1,000 db 100
GYÜJTŐ 1 -100 sC00

C – 21,26%: -100

ÖSSZESEN: -100 FT

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 100 FT

SZTORNÓ OKA:
egyéb ok

…… ……
ELADÓ VEVŐ
1. PÉLDÁNY

BIZONYLATSZÁM:
S/0070/00001
2014.02.27. 9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

- - -VISSZÁRU- - -
- - -BIZONYLAT- - -
PA000000001

Göngyölegkezelés

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a göngyöleg értékét, a kifizetett készpénzt a kassza összegből levonja. A göngyölegkezelés alkalmazható üveg, rekesz, raklap, visszaváltás pénztárgépen történő kezelésére.

Figyelem!
A göngyöleg ár, vevő részére történő kifizetésnek a feltétele, hogy elegendő készpénz legyen a kasszában. Amennyiben a kaszában lévő készpénz kevesebb, mint a göngyöleg értéke, akkor „KEVÉS VÁTÓPÉNZ A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a göngyölegjegy megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni.

Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.

SZTORNÓ

majd a lefelé nyíllal válassza a göngyölegjegy menüpontot
Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.
Üsse be a göngyöleg darabszámát, majd nyomja le a szorzás billentyűt

4 SZORZÁS

Üsse be a göngyöleg értékét és nyomja le a göngyöleg típusának megfelelő gyűjtő billentyűt. Árucikk kód alapú rendszer esetén, olvassa a be a göngyöleg vonalkódot, vagy üsse be az árucikk kódot majd nyomja le az árucikk billentyűt.

2 5 8

(pl.: gyűjtő8= 0,5L Üveg)
A lezáráshoz nyomja meg a
a KP.FIZET billentyűt.

A göngyölegjegy két példányban lesz kinyomtatva, az első példány után a második előtt rövid szünetet tart a pénztárgép, hogy az első példány könnyebben letéphető legyen.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - -VISSZÁRU- - -
- - -BIZONYLAT- - -
<GÖNGYÖLEGJEGY>

CIKKSZÁM
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA
123456
-4 db. 25
ÜVEG 0,5L -100 A00
A – 05,00%: -100
ÖSSZESEN: -100 FT

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:
100 FT
1. PÉLDÁNY

BIZONYLATSZÁM:
V/Y02300076/0001/00001

2014.02.27. 9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

- - -VISSZÁRU- - -
- - -BIZONYLAT- - -
PY02300076

A kasszafiók nyitása

A kasszafiók a fióknyitás gomb megnyomásával nyitható ki, ha nincs megkezdett nyugta, vagy bizonylat. Ez a funkció letiltható. A kassza külön vásárolható, kérje a szerviz segítségét.

Nyomja meg a fióknyitás billentyűt:

FIÓK-NYITÁS

A fiók kinyílik, és egy „FIÓKNYITÁS” bizonylat kerül kinyomtatásra.

Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI)

A kifizetés funkció, a kasszában lévő fölösleges (pl.: nagycímletű) készpénz és utalvány, illetve a napi ügymenet miatt szükséges készpénzkivétel rögzítésére szolgál. Ha többféle fizetőeszközt szeretnénk kivenni, egyenként egymás után külön bizonylaton teheti meg. A forint értéke csak 0-ra, vagy 5-re végződhet. Pénz kivétel csak nyitott napnál lehetséges!

Üsse be a kasszából készpénzben történő pénz kivétel összegét és nyomja meg a PÉNZ KI billentyűt

1 **00** **00**

PÉNZ KI

Adja meg a pénzeszköz típusát, (ez lehet: HITEL, VALUTA, CSEKK, KÉSZPÉNZ)
A megfelelő billentyű megnyomásával.
PL:

KP.FIZET
ENTER (=)

Kifizetés oka a „fel” és „le” nyíl segítségével választható ki.
2. Végül nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET
ENTER (=)

Figyelem:
Csak annyi pénzt lehet kivenni, amennyi a kasszában van. A kasszában lévő pénz értéke nem lehet negatív!

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -PÉNZMOZGÁS- -
- - -BIZONYLAT- - -

KÉSZPÉNZ 10 000Ft
Kifizetés oka:
utalvány kivétel

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0061/00005
2014.02.27. 9:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

A kifizetés oka meg van határozva és nem változtatható. Ezek a következők: fölözés, pénztáros levétel, utalvány kivét, ajándékkártya, bérkifizetés, munkabér előleg, postaköltség, egyéb rezsi, áruvásárlás, záróösszeg levétel, egyéb kifizetés.

Ha a pénztárgépen „Kasszafiók készpénz maximum” limit van beállítva és hiba üzenet jelenik meg, akkor PÉNZ KI művelettel csökkenthető a fióktartalom.

Befizetés a fiókba (PÉNZ BE)

A pénz befizetés a kasszába akkor lehet szükséges, ha a napi váltó pénz elfogyott és további váltó bevitele szükségessé válik. Pénz befizetés csak nyitott napnál lehetséges!

Üsse be a kasszából készpénzben történő pénz kivétel összegét és nyomja meg a PÉNZ BE billentyűt

1 **00** **00**

PÉNZ BE

Adja meg a pénzeszköz típusát, (ez lehet: HITEL, VALUTA, CSEKK, KÉSZPÉNZ)
A megfelelő billentyű megnyomásával.
PL:

KP.FIZET
ENTER (=)

Kifizetés oka a „fel” és „le” nyíl segítségével választható ki.
Végül nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET
ENTER (=)

Figyelem:
Csak annyi pénzt lehet kivenni, amennyi a kasszában van. A kasszában lévő pénz értéke nem lehet negatív!

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -PÉNZMOZGÁS- -
- - -BIZONYLAT- - -

KÉSZPÉNZ	10 000Ft
Befizetés oka:	
Váltópénz bevitel	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0068/00005
2014.02.27.	9:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

A befizetés oka meg van határozva és nem változtatható. Ezek a következők: váltópénz bevitel, pénztáros pénzfelvétel, díjbeszedés, sorsjegy eladás, előleg, pénztárhiány, borravaló, egyéb befizetés.

Használati jogosultság

Amennyiben Ön a pénztárgépét, bérli és a díjfizetést havi, vagy más rendszerességgel egyenlíti ki, és a szerviz beprogramozta az egyes bérleti időszakok végét, akkor a lejáratként beprogramozott dátum elérésekor a pénztárgép „ÍRJA BE A KÓDOT” hibaüzenetet fog adni és nyugta kiadás nem lehetséges. Ebben az esetben hívja fel a bérbeadót aki megadhatja ezt a kódot.

Írja be a kódot eladás üzemmódban, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.

Pl., ha a kód „123456789”:

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **KÉSZPÉNZ ENTER**

Euró felkészülési időszak

Az euró hivatalos bevezetése előtti egy évben, lehetőség van Ft és euró fizetőeszközök vegyes használatára. A felkészülési időszak automatikusan elindul a pénztárgépben

Fizetés forinttal, visszajáró forint

Eladás végén, üsse be az átvett Ft értéket. (A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végződhet.)



Nyomja le a KP.FIZET billentyűt



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.
Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - - - -NYUGTA- - - - -

GYŰJTŐ1 2 000 A00

ÖSSZESEN: 2 000 FT
EURÓBAN: 7,30 €
ÁRFOLYAM: 273,888FT/EUR

KÉSZPÉNZ: 5 000 FT
VISSZAJÁRÓ: 3 000 FT


Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0002/00001
2014.02.28. 9:35
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

Fizetés euróval, visszajáró forint

Eladás végén, nyomja le az „€ Ft” billentyűt. Ekkor a kijelzőn megjelenik a fizetendő euróban.



Üsse be az átvett euró értéket.



Nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - - - -NYUGTA- - - - -

GYŰJTŐ1 3 000 A00

ÖSSZESEN: 3 000 FT
Euróban: 10,95 EUR
ÁRFOLYAM: 273,888FT/EUR

EURÓ: 20,00 EUR 5 478 Ft
VISSZAJÁRÓ: 2 480 FT
KEREKÍTÉS -2 FT

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0002/00002
2014.02.28. 9:38
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
AP A000000001

Euró Átállás

Az előre programozott napon a gép automatikusan átáll eurós üzemmódra. A felkészülési és euró átállás dátumot a szerviz állítja be üzembe helyezéskor. Az NGM rendeletben határozza meg az átállás dátumokat. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Euró átállás után a fizetőeszköz lehet euró és forint, a visszajáró csak euró lehet.

Az átállás időpont előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat! Az euró átállás után az eurós üzemmódból nem lehetséges visszaállni forint üzemmódra!

A 2014-ben érvényes rendelet szerint, az euró bevezetésének dátuma 2020. január 01. A Nemzet Gazdasági Minisztériumi ezt az időpontot megváltoztathatja. Kérje a pénztárgép szervizt az átállási dátum helyes beállítására!

A beállított euró átállás napján (vagy az időpont utáni első használatkor) a váltópénz beütése után elkezdődik az átállás.

Üssön be nullaértékű napi nyitó euró értéket. Amennyiben napi nyitó eurót szeretne a kasszába tenni, azt az euró átállás után is megteheti. (Ha a napi nyitó euró-t mégis most írja be, akkor vegye figyelembe a tizedes jegyeket. Azaz, a 12345 beírása 123,45 euró pénz be értéket fog eredményezni.)

0

Nyomja meg a PÉNZ BE majd a KP.FIZET billentyűt.

PÉNZ BE **KP.FIZET**

A kijelzőn az
EURÓ ÁTÁLLÁS
===JÓVÁHAGYÁS===
szöveg jelenik meg.

Az átállás megkezdéséhez nyomja meg az KP.FIZET billentyűt és az átállás megtörténik.

KP.FIZET

A pénztárgép kinyomtatja az átállás és a napi nyitás bizonylatot, így a napi nyitás megtörténik. Az értékesítés megkezdhető eurós üzemmódban.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

EURO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

ZÁRÁSOK SZÁMA: 0002
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
(GT)(Ft): 12 345 600

2014.02.28. 9:50
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI NYITÁS

PÉNZ BE
KÉSZPÉNZ 0,00

2014.02.28. 9:50
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Euró hivatalos bevezetése utáni időszak

Az euró bevezetése után, a visszajáró csak euró lehet, de forint is elfogadható fizető-eszközként. A váltási arány beállításakor 1 EUR/Ft értéket kell kiszámolni és a 100 szorosát beprogramozni a pénztárgépbe. A programozás lépéseit lásd a **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**-ik oldalon.
Az automatikus euró átállás folyamat része, hogy a pénztárgép átszámítja az átállás előtt beprogramozott euró - forint váltási arányt, így ekkor nincs tennivaló.

Fizetés forinttal, visszajáró euró

Adjon el termékeket, majd az eladás végén, nyomja le az „€ Ft” billentyűt. A kijelzőn megjelenik a fizetendő érték forintban.



Üsse be az átvett Ft értéket



Nyomja le a KP.FIZET billentyűt



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő euróban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NYUGTA

GYŰJTŐ1 12,36 A00
– –
ÖSSZESEN 12,36 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--

KÉSZPÉNZ:
5 000 FT 18,26 €
--FIZETÉSI TÉTELEK—
ÁRFOLYAM: 0,365113 €/100 FT
VISSZAJÁRÓ: 5,90 €


--FIZETÉSI TÉTELEK—
ELADÓ1 00000
NYUGTASZÁM: 0003/00001
2014.02.28. 8:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

Fizetés euróval, visszajáró euró

Az eladás végén, nyomja le az „€ Ft” billentyűt. A kijelzőn megjelenik a fizetendő érték forintban.



Üsse be az átvett € értéket. Pl:7,00€ A fizetőeszköz értékbevitelnél ne használja a tizedes billentyűt.



Nyomja le a KP.FIZET billentyűt



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő euróban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NYUGTA

GYŰJTŐ1 5,56 A00
– –
ÖSSZESEN 5,56 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--

KÉSZPÉNZ: 7,00 €
VISSZAJÁRÓ: 1,44 €
--FIZETÉSI TÉTELEK—
ELADÓ1 00000
NYUGTASZÁM: 0003/00002
2014.02.28. 8:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

„X” jelentések (lekérdezések)

Áttekintés

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike az X kulcsállásban (X módban) hajtandó végre.

Az alábbi eljárások hajthatóak végre X módban:

X jelentések készítése

Készpénz meghatározás

A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatók:

„1.PÉNZTÁR JEL.” = Pénztár-jelentés
„2.PÉNZÜGYI JEL.” = Pénzügyi jelentések
„3.ÓRÁNKÉNTI JEL. = Óránkénti jelentések
„4.GYŰJTŐ JELENT.” = Gyűjtők jelentései
„5.”ÁRUCIKK JEL.” = Árucikkek (PLU-k) jelentései
„6.”ELADÓ JELENTÉS” = Eladók jelentései
„7.CSOPORT JEL.” = Csoportok jelentései
„8.FORG.ÖSSZ./NAP” = Forgalmi jelentés naponkénti bontásban
„9.KÉSZLET JEL.” = Árucikk (PLU) készletjelentés
„10.FIZETŐESZKÖZ” = Fizetőeszközök jelentése
„11.KÉSZPÉNZ MEGHATÁROZÁS” A kasszában lévő, megszámolt készpénz rögzítése
„12.ÁFA CSOPORT JEL.” = Az 500 darab ÁFA alcsoport (A00-E99) jelentései
„13 AEE DÁTUM” = A megadott dátum tartományban tárolt adatok nyomtatása
„14 AEE SORSZÁM” = A napi zárások sorszám tartományában tárolt adatok nyomtatása
„15 2 NAPOS ÖSSZESÍTŐ” = Az utolsó napi zárás és az azt követő adatok nyomtatása

X Jelentések készítése

A rendszer által elkészített jelentések két alapvető kategóriába sorolhatóak:

X jelentések, melyek kiolvassák a megfelelő összesítéseket, azok törlése (nullázása) nélkül,

valamint Z jelentések (lásd 51 oldal), melyek a kiolvasást követően törlik az egyes regisztereket. Természetesen az adóügyi szempontból tárolt adatok nem nullázódnak, azok a pénztárgép teljes élettartama alatt göngyölődnek.

A legtöbb jelentés elkészíthető mindkét módban, de néhány, mint például a „KP. a fiókban” és az „ÁRUCIKK –tól –ig” jelentés csak X módban futtatható.

Néhány jelentés alakilag egyező, de különböző időszakra lebontott módon készülhet. Ezek a jelentések a lekérdezési periódus szerinti összesítéseket végzik el és írják ki (ami lehet akár műszak, heti, havi, évi periódus). Az X jelentések a dátum szerinti periodikus jelentések elkészítését hajtják végre, a regiszterek törlése nélkül, míg a Z jelentések ugyanezen listázások végrehajtását követően a megfelelő gyűjtőket, regisztereket nullázzák a nyomtatás végén.

Az X1 tartalma a napi eladások során folyamatosan növekszik majd a Z1 zárásakor annak tartalma törlődik, és ezzel egyidejűleg az X2-ben gyűjtésre kerül. Z2 zárás esetén csak a Z2 gyűjtő tartalma törlődik, a X1 tartalma változatlan marad. Pl.: Ha a Z1 zárásokat naponta a Z2 zárást havonta végezzük, akkor lesz napi és havi adatunk is ugyanarról az adathalmazról. Ha kíváncsi, hogy mekkora a napi és havi áfa bontásban szereplő bevétele akkor a megfelelő zárások napi és havi kinyomtatásával megtudhatja. Akár azt is regisztrálhatja, hogy a napszak

melyik időintervallumában van nagyobb, ill. kisebb forgalom napi és havi szinten is. Statisztikai vizsgálatokhoz, összehasonlításhoz, könyvelési segédanyagnak is megfelelő.

X jelentések összefoglaló táblázata

Jelentés típusa	Jelentés módja	Kulcs-állás	Billentyűleütési sorrend (minden esetben lépjen a legfelső menüszintre a TÖRLÉS billentyűvel)
PÉNZTÁR-JELENTÉS	X	X	1 – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI JELENTÉS	X 1	X	2 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	2 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI JELENTÉS	X 1	X	3 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	3 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ JELENTÉS	X 1	X	4 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	4 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ tól/-ig	X 1	X	4 –KÉSZPÉNZ– 3 –KÉSZPÉNZ– (kezdő) GYŰJTŐ – (záró) GYŰJTŐ
	X 2	X	4 –KÉSZPÉNZ– 4 –KÉSZPÉNZ– (kezdő) GYŰJTŐ – (záró) GYŰJTŐ
ÁRUCIKK JELENTÉS	X 1	X	5 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	5 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK tól/-ig	X 1	X	5 –KÉSZPÉNZ– 3 –KÉSZPÉNZ– kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
	X 2	X	5 –KÉSZPÉNZ– 4 –KÉSZPÉNZ– kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
ELADÓ JELENTÉS	X 1	X	6 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	6 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
ELADÓK tól/ -ig	X 1	X	6 –KÉSZPÉNZ– 3 –KÉSZPÉNZ– kezdő eladó sorszám – ELADÓ – záró eladó sorszám – ELADÓ
	X 2	X	6 –KÉSZPÉNZ– 4 –KÉSZPÉNZ– kezdő eladó sorszám – ELADÓ – záró eladó sorszám – ELADÓ
CSOPORT JELENTÉS	X 1	X	7 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	7 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
FORGALOM/NAP	X 2	X	8 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKKKÉSZLET	X 1	X	9 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET a-tól/-ig	X 1	X	9 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ– kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
FIZETŐESZKÖZÖK	X	X	10 – KÉSZPÉNZ
KÉSZPÉNZ MEGHATÁROZÁS.	X 1	X	11 – KÉSZPÉNZ–készpénz összeg beírása – KÉSZPÉNZ – csekk összeg beírása – CSEKK – KÉSZPÉNZ
ÁFA CSOPORTOK	X 1	X	12 – KÉSZPÉNZ – ÁFA kulcs kiválasztás (A=1…D=5) – KÉSZPÉNZ

AEE DÁTUM LISTA	X	X	14 - KÉSZPÉNZ
AEE SORSZÁM LISTA	X	X	15 - KÉSZPÉNZ
2 NAPOS ÖSSZESÍTŐ	X	X	16 - KÉSZPÉNZ

X jelentés üzemmódba lépés

Az X jelentés üzemmódba lépéshez a vezérlőkulcsot X kulcsállása kell fordítani, majd az „X” jelentés menübe lépéshez a KP.FIZET billentyűt kell lenyomni. Ez után, a menü sorszámával, vagy a nyíl billentyűk segítségével lehet lépkedni a jelentések között.

A jelentések két mélységben vannak gyűjtve a pénztárgépben. Amikor, az első szintű zárás (a Z1 zárásokat lásd később) elkészült, akkor a gyűjtött forgalom átkerül a második szintbe. Az X1 és X2 jelentések mindenkor zárás, tehát nullázás nélküli történő kiolvasások. Amíg nem készült Z1 zárás, addig a X2 jelentés tartalma nulla marad.

Az összes „X” jelentés áttekinthető a **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**-ik oldalon található táblázatból.

Fordítsa a kulcsot „X” állásba, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Ezzel „X” jelentés üzemmódba lépett. A menüben, közvetlen sorszám megadással, vagy a fel-le nyíl billentyűk segítségével kiválaszthatja azt a menüt, ahonnan a jelentést nyomtatni kívánja. Az alábbiakban néhány X jelentés kiválasztását láthatja.

Pénztár-jelentés

Amennyiben még nem lépett be a jelentések menübe, akkor „X” kulcsállásban nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Írja be a jelentés sorszámot=1. (vagy a nyilak segítségével válassza ki az „1.PÉNZTÁR JEL.” menüt.)



Nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



A pénztár-jelentés csak nyitott nap esetén nyomtatható ki.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

PÉNZTÁR JELENTÉS

	FT
NAPI FORGALOM:	12 347
EGYÉB BEVÉTEL	
Készpénz:	12 555
Bevételek össz:	24 902
SZTORNÓ:	
VISSZÁRU :	100
EGYÉB KIADÁS	
Készpénz:	10 500
Kiadások össz:	10 600
Kerekítés nélküli fióktartalom:	14 302
Kerekítések összege:	-2
Korrigált fióktartalom:	14 300
Készpénz:	14 300
Fizetőeszközök összesen:	14 300
Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Pénzügyi jelentés készítése

Amennyiben még nem lépett be a jelentések menübe, akkor „X” kulcsállásban nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



A számbillentyűzeten üsse le a 2-es billentyűt, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt, vagy a fel-le nyilak segítségével válassza ki a „2.PÉNZÜGYI JEL.” menüt.



A nyilak segítségével válassza ki a jelentést: X1, X2

A nyomtatáshoz nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Készpénz meghatározás

Ezzel a funkcióval a kasszában található, a pénztáros által megszámolt fizetőeszközök nyomtatásra kerülnek, így összevethető a pénztárgép által számolt összeggel. A készpénz meghatározás használata kötelezővé tehető a pénztáros számára a jelentések előtt. A megkezdett készpénz meghatározást papír kifogyás, vagy áramszünet után mindenképpen el kell végezni. Ekkor az 1-es pontról kiindulva kell újrakezdeni.


Amennyiben még nem lépett be a jelentések menübe, akkor „X” kulcsállásban nyomja le a KP.FIZET billentyűt.




A számbillentyűzeten írja be a 11-et (vagy a fel-le nyilak segítségével kiválasztható a készpénz meghatározás menü). Nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Adja meg a készpénz összegét és nyomja meg KP.FIZET. Az értékeket, akár címletenként is be lehet írni.



Adja meg a utalványok összegét; nyomja meg a CSEKK billentyűt. Az értékeket, akár címletenként is be lehet írni.



A végén, nyomja le a KP.FIZET billentyűt a meghatározás befejezéséhez.



ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

--FIÓKTARTALOM MEGHATÁROZÁS--

Készpénz:	21 505
Utalvány:	4 000
Eladó:	Eladó 1
2014.02.27.	9:44
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

„Z” jelentések (zárások)

Áttekintés

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike Z kulcsállásban hajtandó végre. A „Z” jelentés üzemmódba lépéshez a vezérlőkulcsot Z kulcsállása kell fordítani, majd az „Z” jelentés menübe lépéshez a KP.FIZET billentyűt kell lenyomni.

Minden zárás a kiválasztott jelentés törlésével (nullázásával) jár együtt. A zárás után, a gyűjtött az adatok, még egyszer nem nyomtathatók ki. Az adóügyi napi zárás automatikusan újranyomtatódik, amíg a napi zárás nyomtatása nem sikeres.

A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatók:

- „1.NAPI ZÁRÁS” = Az adóügyi nap zárása
- „2.PÉNZÜGYI ZÁRÁS” = Pénzügyi forgalom nullázása
- „3.ÓRÁNKÉNTI ZÁR. = Óránkénti forgalom nullázása
- „4.GYŰJTŐ ZÁRÁS” = Gyűjtők forgalmának nullázása
- „5.”ÁRUCIKK ZÁRÁS” = Árucikkek (PLU-k) forgalmának nullázása
- „6.”ELADÓ ZÁRÁS” = Eladók szerinti forgalom nullázása
- „7.CSOPORT ZÁRÁS” = Csoportok szerinti forgalom nullázása
- „8.FORG.ÖSSZ./NAP” = Naponkénti bontású forgalmi jelentés nullázása
- „9.KÉSZLET ZÁRÁS” = Árucikk (PLU) készlet nullázása

Z (nullázással járó) jelentések készítése

A jelentések két mélységben vannak gyűjtve a pénztárgépben. Amikor az első szintű zárás a Z1 elkészült, akkor a gyűjtött forgalom átkerül a Z2-be. Amíg nem készült Z1 zárás, addig a Z2 zárás tartalma nulla marad.

Az alább szereplő táblázatban foglaltuk össze az összes zárást, mellyel a pénztárgép rendelkezik.

Z jelentések összefoglaló táblázata

Fordítsa a kulcsot „Z” állásba, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Ezzel zárások menübe lépett. A menü sorszámával, vagy a fel- le nyíl billentyűk segítségével lehet választani a zárásjelentések között.

Jelentés típusa	Jelentés módja	Kulcs-állás	Billentyűleütési sorrend (minden esetben lépjen a legfelső menüszintre a TÖRLÉS billentyűvel)
NAPI ZÁRÁS	Z	Z	1 – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI ZÁRÁS	Z 1	Z	2 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI ZÁRÁS	Z 1	Z	3 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ ZÁRÁS	Z 1	Z	4 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK ZÁRÁS	Z 1	Z	5 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ ZÁRÁS	Z 1	Z	6 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
CSOPORT ZÁRÁS	Z 1	Z	7 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
FORGALOM/NAP	Z 2	Z	8 – KÉSZPÉNZ
KÉSZLET ZÁRÁS	Z	Z	9 – KÉSZPÉNZ

A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)

A zárás tartalma az NGM rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelel.

Napi zárás csak nyitott nap esetén hajtható végre!


Lépjen be Z módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. (a kijelzőn a Z jelzés világít)



Írja be a napi zárás jelentés sorszámát a számbillentyűzeten.
(vagy a nyíl billentyűkkel válassza ki az 1.NAPI ZÁRÁS menüt)



Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Napi bevételek áfa bontásban

Napi korrekciós tételek

Kiadott nyugták és megszakított nyugták száma

Egyéb bizonylatok száma

Göngyölített forgalom (GRAND TOTAL)

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-NAPI FORGALMI-
- - - -JELENTÉS- - - -

ZÁRÁS SORSZÁMA	0012
A – 05,00%:	1 590
B – 18,00%:	2 585
C – 27,00%:	14 787
D – AJT:	0
E – TAM:	0
NAPI FORGALOM(FT)	18 962
FELÁR ÖSSZESEN:	459
SZTORNÓ ÖSSZESEN:	500
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN:	1 578
VISSZÁRU ÖSSZESEN:	1 500
NYUGTÁK SZÁMA:	20
EGYSZ. SZÁMLÁK SZÁMA:	0
NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA:	20
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	1
SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA:	0
SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.:	0
VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA:	1
VISSZÁRU BIZ ÖSSZ. A:	0
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (Ft):	1 259 147
2014.03.20.	10:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

AP A000000001

PROGRAMOZÁS

Általános leírás


Az NR-270 pénztárgép szoftvere modern technológiával készült, így sokkal több lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy önállóan (szerviz segítség nélkül) programozhassa a készüléket. A programozáshoz belépési kód szükséges, mely alapesetben "0000", Amelyet Ön is megváltoztathatja. A kijelzőn a pénztárgépen elérhető teljes menürendszert láthatja, de vannak olyan programozási menük, melyeket csak a szerviz programozhat.

Belépés program üzemmódba

Fordítsa a vezérlő kulcsot (gombot) PGM állásba.


Kijelző üzenet: Programozás

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Kijelző üzenet: Belépési kód:

Üsse be a négyjegyű belépési kódot, amely alaphelyzetben: 0000, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. (A kód átprogramozható)



A program üzemmód az alábbi főmenükkel rendelkezik, amelyek között a le és a fel nyilakkal tallózhat (lépkedhet), majd a KP.FIZET gomb lenyomásával választhat.

- „1. Beállítások”
  Programozási lehetőségek a felhasználó és a szerviz számára.
- „2.Lekérdezés.”
  Programozási paraméterek kinyomtatása a felhasználó és a szerviz számára.
- „3.AEE adatok”
  Az AEE adatok mentése és kinyomtatása.

A főmenük további almenüket tartalmaznak, amelyek között a le/fel nyilakkal navigálhat. A menürendszer 3 szint mélységű. Például: Az árucikk csoport nevének programozása a PROGRAMOZÁS főmenü, CSOPORT PROGRAMOZÁS csoportján belül a második alcsoport. Az egyes menüpontok kiválasztása lehetséges a menü számának megadásával is. A menü száma a főcsoport, csoport, alcsoport felépítést követi. A csoportok számát a KP.FIZET gomb lenyomása tagolja. Például: Az árucikk csoport nevének programozása 1 KP 3 KP 2 KP beütésével direkt elérhető.

Programozás áttekintés

A következő részben részletesen leírjuk, hogy milyen programozási lehetőségei vannak program módban. Kérjük, hogy az előző oldalt mindenképpen olvassa el, hogy tisztába legyen a belépés pontos menetével.

A programozás menü

1. Gyűjtő programozás
2. Árucikk programozása
3. Csoport programozása
4. Eladók programozása
5. Határértékek programozása
6. Fizetőeszközök programozása
7. Portok programozása
8. Belépő kód programozása
9. Szövegek programozása
10. Billentyűk programozása
11. Makró programozása

Programozás csak zárt nap esetén lehetséges!

Gyűjtő program


1.Gyűjtő státusz
2.Gyűjtő ÁFA alcsoport
3.Gyűjtő L1 érték korlát, vagy rögzített ár
4.Gyűjtő L2 érték korlát, vagy rögzített ár
5.Gyűjtő L3 érték korlát, vagy rögzített ár
6.Gyűjtő név
7.Gyűjtő csoport
8.Gyűjtő cikkszám
9.Gyűjtő mennyiségi egység

Figyelem:A gyűjtő programozás csak zárt nap esetén (napi zárás után) módosítható!

Gyűjtő státusz

Új gyűjtő létrehozásakor, vagy módosításakor kell programozni.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAMOZÁS” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ STÁTUSZ

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,

1

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1

Adja be az 5 jegyű státusz kódot **N1-N5**

N1:ÁFA kulcs sorszáma (1=A5%, 2=B 18%, 3= C 27%, 4= D AJT, 5=E TAM)
N2: (0=egyik sem, 1=előre programozott ár, 2=felülírhatja az előre programozott ára, 4=egytételes, 5=előre programozott+egytételes, 7= 1-től 4-ig együtt használja.
N3: (0=egyik sem, 1=kötelező kiegészítő szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)
N4: (0=egyiki sem, 1=mérhető, 2=adalékanyag, 4= kötelező adalékanyag bevitele)
N5:(0=egyik sem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor
Az N értékei összeadhatóak, amikor egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. (Pl.: ha az N2=3, akkor az eladáskor az előreprogramozott ár módosítható, ha pedig az N2=5 akkor a gyűjtő előre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan lezáródik készpénzfizetéssel a gyűjtő billentyű lenyomása után.)
A legegyszerűbb esetben csak az ÁFA kulcsot kell gyűjtőhöz rendelni, ilyenkor az N1 értékét adja meg, a többi legyen 0. (Pl.: a 27%-os gyűjtő beállítása)

3	00	00	KP.FIZET ENTER (=)

Ha további gyűjtőket szeretne programozni ismételje meg a lépéseket.

Gyűjtő Áfa alcsoport programozás

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01-től lesz bevezetve.

Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Gyűjtő ÁFA alcsoport” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

1	KP.FIZET ENTER (=)	1	KP.FIZET ENTER (=)

Üsse be a „2 Gyűjtő ÁFA alcsoport” menü sorszámát=2 majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.

2	KP.FIZET ENTER (=)

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,

1

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

Adja meg a két számjegyű alcsoportot és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

Például:



Gyűjtő értékkorlát vagy rögzített árprogramozás

Abban az esetben kell programoznia, ha meg szeretné akadályozni az elütésekből eredő papírmunkát, (beállíthatja, hogy mekkora legyen a gyűjtőbe beüthető maximális összeg) vagy ha olyan gyűjtőt kíván létrehozni, ami fix áras. (Pl.: fagylaltnál 1 gombóc ára)

Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani a különbség a 2. menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KP, a harmadik árszint programozásába az 5 KP megadásával tud belépni!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.
A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „3.GYŰJTŐ ÁR/MAX” menü sorszámát=3, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: Gyűjtő L1 érték korlát, vagy rögzített ár

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1,

Adja meg a gyűjtő maximális érték korlátját. A nulla érték megszünteti a korlát mértékét. Amennyiben rögzített áras gyűjtőt kíván létrehozni - üsse be a rögzített árat maximum 9 számjeggyel. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a gyűjtő **N2** értékét be kell állítani! Pl.: a maximált érték




Ha további gyűjtőket szeretne programozni ismételje meg a lépéseket.

Gyűjtő név

Az alapértelmezett GYŰJTŐ megnevezést meglehet változtatni (Pl.: étel, ital, dohányáru, stb.)maximum 21 karakter hosszan.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „6.GYŰJTŐ NÉV” menü sorszámát=6, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?


Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.Pl.: gyűjtő 1:



Kijelző üzenet pl.: GYŰJTŐ1 #1

A kijelzőn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele szükséges!

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Ezt a kijelzőn a kurzor jelzi. Pl.: az ÉTEL szöveg beírása az alábbi gyűjtő billentyűkkel lehetséges:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt




Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Gyűjtő csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Használt babaruha, új- saját babaruha, új bizományosi babaruha stb. a babaruhák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott babaruha.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „7.GYŰJTŐ CSOPORT” menü sorszámát=7, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1,

Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 különböző csoporthoz kapcsolható egy gyűjtő. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.Pl.: a kettes (babaruhák) csoporthoz kapcsolás:



A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Gyűjtő cikkszám

A gyűjtőhöz hozzá lehet rendelni egy termék cikkszámot.Pl: VTSZ szám. Ezt a göngyölegjegy nyomtatás használatához programozni kell.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „8.GYŰJTŐ CIKKSZ.” menü sorszámát=8, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?.

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtő gombot. Pl. Gyűjtő 1:



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

A bevihető azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet. A számokat számbillentyűkkel. a betűket és jeleket SMS billentyűkkel viheti be...Pl.: 58-25-00 beírása, a számok között kötőjellel, a következő képen lehetséges:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe.

Gyűjtő mennyiségi egység

A gyűjtőkhöz 10 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg, 1-10-ig, majd ezek rendelhetők a gyűjtőkhöz. Alaphelyzetben az összes gyűjtő az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi egység szöveget a szövegprogramozás menüben programozni kell.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „9.GYŰJTŐ ME.” menü sorszámát=9, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez



Kijelző üzenet: Gyűjtő mennyiségi egység


Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

Számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 10 között.

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Árucikk program

1.Árucikk státusz
2.Árucikk áfa alcsoport
3.Árucikk L1 ár vagy rögzített ár-programozás
4.Árucikk L2 ár vagy rögzített ár-programozás

5.Árucikk L3 ár vagy rögzített ár-programozás
6.Árucikk név
7.Árucikk csoport
8.Árucikk raktár
9.Árucikk kapcsolás
10.Árucikk cikkszám
11.Árucikk Mennyiségi Egység
12.Árucikk törlés
13.Összes árucikk törlése

Figyelem: Az árucikk adatok csak zárt napnál (a napi zárás után) módosíthatók!

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.

Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Árucikk státusz-programozás

Abban az esetben, kell programoznia, ha új árucikket szeretne létrehozni, vagy a meglévőkön szeretne módosítani. A pénztárgép 3 000 termék nevét, árát, vonalkódját és egyéb paraméterit képes tárolni. Egy megfelelő vonalkód olvasó csatlakoztatásával a programozás után gyorsabb vonalkódos értékesítést tud létrehozni.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG" szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások" szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „1.ÁRUCIKK PROG." menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „1.ÁRUCIKK STÁTUS" menü sorszámát=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: Árucikk kód?

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az KP.FIZET billentyűt pl: 

Adja be az 5 jegyű státusz kódot **N1-N5**

N1:ÁFA kulcs sorszáma (1=A5%, 2=B 18%, 3=C 27%, 4=D AJT, 5=E TAM)
N2: (0=egyik sem, 1=előre programozott ár, 2=felülírhatja az előre programozott ára, 4=egytételes, 5=előre programozott+egytételes, 7= 1-től 4-ig együtt használja.
N3: (0=egyik sem, 1=kötelező kiegészítő szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)
N4: (0=egyik sem, 1=mérhető, 2=adalékanyag, 4= kötelező adalékanyag bevitele)
N5:(0=egyik sem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor, 2=eladáskor a készletet csökkenti)
Az N értékei összeadhatóak, ha egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. (Pl.: ha az **N2=3**akkor az eladáskor a kezelő módosíthatja az előre programozott árat, ha pedig az **N2=5**akkor a gyűjtő előre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan lezáródik a gyűjtő beütése után.)Pl.: 27%-os árucikk státusz beállítás, rögzített árral:



A példa szerint beállított árucikk az Ön által programozott árat fogja kiírni értékesítéskor. Az ár programozás lépései a később találhatók meg.

A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt




Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk Áfa alcsoport

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01-től lesz bevezetve.

Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Árucikk ÁFA alcsoport” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.ÁRUCIKK PROGRAM.” menü sorszámot=2, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „2 Árucikk ÁFA alcsoport” menü sorszámát=2 majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: Árucikk kód?

Adja meg a programozni kívánt árucikket,



Kijelző üzenet: Árucikk kódja

Adja meg a két számjegyű alcsoportot és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

Például:



Árucikk érték korlát vagy rögzített árprogramozás

Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani a különbség a 2. menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KP, a harmadik árszint programozásába az 5 KP megadásával tud belépni!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Üsse be a „3.ÁRUCIKK ÁR/MAX” menü sorszámát=3, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: ÁRUCIKK L1 ár vagy rögzített ár-programozás

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.



Kijelző üzenet: PLU1

Adja meg az árucikk árat, vagy nyitott árucikk esetén az érték korlátot,. A nulla érték megszünteti a korlát értéket és visszaáll a maximális 7 számjegyre. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a **N2** értékét 1-re vagy 2-re kell beállítani! Lásd a 61-ik oldalon. Pl.: 1500 Ft beállítása:




Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk név-programozás

Abban az esetben kell programoznia, ha szeretne nevet adni az árucikknek. (javasolt)

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „1.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=1, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „4.ÁRUCIKK NÉV” menü sorszámát=4, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: ÁRUCIKK NÉV

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az KP. FIZET billentyűt. vagy olvassa be vonalkód olvasóval
(Pl.: 1-es sorszámú árucikk)



Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: az ALMA szöveg beírása az alábbi gyűjtő billentyűkkel lehetséges:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Jonatán alma, Golden alma, Jonagold alma stb. az almák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott alma.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „7.ÁRUCIKK CSOP.” menü sorszámát=7, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: ÁRUCIKK CSOP.

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az Kp.Fizet billentyűt.

Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 csoporthoz rendelhet egy árucikket. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Pl.: a négyes csoporthoz rendelés (Almák):



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk raktárkészlet programozás

Ha pénztárgépen szeretne raktárkészletet vezetni, akkor a termékeinek meg kell adni minden esetben a mennyiségét, (bevételezés) értékesítéskor levonja az eladott mennyiséget.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „1.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=1, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „8.ÁRUCIKK RAKTÁR” menü sorszámát=8, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: Árucikk kód”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le a KP.Fizet billentyűt.

Pl.: 1-es sorszámú árucikk,



Rögzítse a készleten lévő mennyiséget (max. 6 számjegy), majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. A nyilvántartás 3 tizedes jegy pontossággal történik, pl: 1500db árucikk.



Kijelző üzenet: az árucikk programozott neve, ha nincs, akkor a kódja jelenik meg.

Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Figyelem: Ha szeretné látni a készlet csökkenést, (készlet-jelentés) ne felejtse el az árucikkek státusznál az N5=2-re állítani.

Árucikk kapcsolás-programozás

Abban az esetben kell programoznia, ha egy termékhez mindig adni kell egy másik terméket, de a másik terméket külön is lehet értékesíteni. (Pl.: a ruhaneműhöz mindig kell adni nylon szatyrot)

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „1.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=1, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „9.ÁRUCIKK KAPCS.” menü sorszámát=9, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK KAPCS.

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Pl.: 1-essorszámú árucikk, amelyhez kapcsolunk:



Adja meg annak az árucikknek az azonosítószámát, amelyiket kapcsolni kívánja az előző pontban megadott árucikkhez, majd nyomja meg a KP.FIZET gombot.Pl.: a 2-es árucikk, amelyet kapcsolunk:



Abban az esetben, ha itt a 0 – KP.FIZET kombinációt adja meg, törli árucikk kapcsolást.

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Árucikk cikkszám

Az árucikkekhez hozzá lehet rendelni egy termék cikkszámot. Ezt a göngyölegjegy nyomtatás használatához kell programozni.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG" szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások" szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG." menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „10.ÁRUCIKK CIKKSZ." menü sorszámát=10, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: PLU CIKKSZ PRG

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Az árucikk kód beolvasására használhatja a vonalkód olvasót! (Pl.: 1-essorszámú árucikk)



Kijelző üzenet: PLU1 00

A bevihető azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet. A számokat számbillentyűkkel. a betűket és jeleket SMS billentyűkkel viheti be..Pl.: 84-50-70 beírása, a számpárok között kötőjel elválasztással, a következő képpen lehetséges:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk mennyiségi egység

Az árucikkekhez10 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg, 1-10-ig, majd ezek rendelhetők az árucikkekhez. Alaphelyzetben az összes árucikk az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi egység szöveget a szövegprogramozás menüben programozni kell.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „11.ÁRUCIKK ME.” menü sorszámát=11, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: Árucikk kód?


Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.
(Pl.: 1-essorszámú árucikk)



Kijelző üzenet: Árucikk xxx

A számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 10 között.

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk törlése

Figyelem: A törlés előtt árucikk Z1 és Z2 zárást kell készíteni!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „12.ÁRUCIKK TÖRLÉS” menü sorszámát=12, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK TÖRLÉS


Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket törölni, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.

Pl.: az 1-essorszámú árucikk törlése:



Kijelző üzenet: ÁRUCIKKET TÖRL I=KP.FIZET N=TÖRLÉS


Ha valóban törli, nyomja meg a KP.FIZET, ha nem akkor a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Összes árucikk törlése

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Üsse be a „11.ÖSSZ. ÁRU TÖRL.” menü sorszámát=11, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÖSSZ.ÁRUT TÖRL? I= KP.FIZET N=TÖRLÉS

Ha törölni szeretné nyomja meg a KP.FIZET, ha nem akkor a TÖRLÉS billentyűt



Csoportok programozása

1. Csoport státusz
2. Csoport név

Csoportképzéssel egy csoportba tudjuk gyűjteni az azonos jellemzővel rendelkező termékek eladására használt gyűjtők és árucikkek értékesítési eredményeit(pl. termékcsoport fogyásának azonosítására, mint tejtermékek, üdítőitalok, kenyér- és péksütemény, műszaki cikkek, stb.). Minden árucikk egyszerre hozzárendelhető több, legfeljebb három különböző csoporthoz. (pl. a kifli a kifli csoportba és a pékáru csoportba is tartozik)

A státuszprogramozással a csoportot be lehet állítani „nem hozzáadandó” státuszúra. Így a csoport jelentés listában megjelenik az adott csoport eladási darabszáma és értéke, de a csoportok összesen, darab és érték sorhoz nem lesz hozzáadva. Ez akkor hasznos, ha például a pékárukat egy csoporthoz rendeli, de van kifli és zsemle csoport is. Ez esetben a pékáruk csoport már tartalmazza a kifli és zsemle eladásokat, ezért a kifli és zsemle csoportokat már nem kell a csoport összesítőhöz hozzáadni. Ezzel a módszerrel három szintű csoportosítást lehet létrehozni. Arra érdemes ügyelni, hogy ne keresztbe csoportosítson!

A Csoport név programozással egyedi nevek adhatók a csoportnak, mellyel a csoport könnyebben azonosítható a csoportjelentéseken.

Csoport státusz-programozás

Amennyiben a kijelző első sorában nem „CSOPORT PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „3.CSOPORT PROG.” menü sorszámot=3, utána a KP.FIZET billentyűt.A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „1.CSOPORT STÁTUS” menü sorszámot=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: CSOPORT STÁTUS

Üsse be a csoport számát, melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Alapbeállításban a csoportok száma99.



Kijelző üzenet: Csoport 1.

Adja be státusz kódot N1N1:(0=nem, 1=csoport összesítője szerepeljen a csoportok teljes összesítőjében)



Visszalép a csoport programozás főmenübe.

Csoport név-programozás

Amennyiben a kijelző első sorában nem „CSOPORT PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „3.CSOPORT PROG.” menü sorszámot=3, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „2.CSOPORT NÉV” menü sorszámot=2, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: CSOPORT NÉV

Üsse be a csoport számát, melyet programozni kíván,majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Alapbeállításban a csoportok száma99.



Kijelző üzenet: CSOP #1 MEGNE

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: BABARUHA szöveg beírása:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.

Eladók Programozása

1. Eladó státusz
2. Eladó név
3. Eladó jelszó

Eladók száma 10 de csak egy aktív.

A programozások csak kijelentkezett eladók esetén hajthatóak végre.

Ha az ELADÓ kap jelszót (max 15 alfanumerikus karakter) ,akkor azzal tud belépni.

A pénztárgép kezelője („ELADÓ”) programozási opcióit az alábbi, különféle programozási eljárásokkal tudjuk beállítani:

Eladó státusz-programozás

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ELADÓK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „4.Eladó státusz-programozás.” menü sorszámot=4, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „1.ELADÓ STÁTUSZ” menü sorszámát=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.

Kijelző üzenet: „Eladó státusz-programozás”

Lépjen be a menübe a következő billentyűkkel .



Kijelző üzenet:” Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Az eladók száma alapbeállításban 1-től 10 ig.

Adja meg a státusz értékét.

Az eladó státusz programozása az eladó aktív, inaktív állapotot és a STORNO jogosultságot határozza meg, az alábbiak szerint:


0=aktív de nem jogosult stornóra

1=inaktív

2=aktív és jogosult a stornóra

3=inaktív

A STORNÓ jogosultságot a billentyű státuszánál is be kell állítani.


Majd 

Ismételje meg a lépéseket ha további eladót szeretne beprogramozni.

Eladó név-programozás

Eladó név-programozása egy egyedi, maximum 20 karakter hosszú megnevezés bevitelének lehetőségét biztosítja minden eladó részére.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ELADÓK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.
Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „4.ELADÓK PROG.” menü sorszámot=4, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „2.ELADÓ NÉV” menü sorszámot=2, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: ELADÓ NÉV

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Az eladók száma alapbeállításban 1-től 10 lehet.



Kijelző üzenet: ELADÓ #. NÉV

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: KISS ÁGI szöveg beírása:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Eladó jelszó-programozás

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ELADÓK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „4.Eladó státusz-programozás.” menü sorszámot=4, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „1.ELADÓ STÁTUSZ” menü sorszámát=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.

Kijelző üzenet: „Eladó státusz-programozás”

Lépjen be az „Eladó jelszó..” menübe a következő billentyűkkel .



Kijelző üzenet:” Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Az eladók száma alapbeállításban 1-től 10 ig.

Ezután adja meg a maximum 15 karakterből álló jelszót a billentyűk segítségével (sms és szám).

További eladók programozásához nyomja meg a KP:FIZET billentyűt.

Határértékek programozása

A pénztárgépen a következő limitek állíthatók be:

1. Kasszafiók készpénz maximum
2. Tétel egységár maximum
3. Tétel összérték maximum
4. Bizonylat összesen maximum

Kasszafiók értékmaximum beállítás

E funkcióval a fiókba kerülő teljes fizetőeszköz állományra vonatkozó felső korlátot állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális értékesítés és készpénz fizettetés összegével a beállított limitnél nagyobb mennyiségű készpénz lesz a fiókban. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt. Az üzenet minden értékesítésnél meg fog jelenni egészen addig, míg a fiókban lévő készpénzállományt nem csökkentjük a „Pénz Ki" funkció használatával.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „FIÓKLIMIT PRG" szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások" szöveg látható.
Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS" menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „5.KASSZA LIMIT" menü sorszámot=5, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

1	KP.FIZET ENTER (=)	5	KP.FIZET ENTER (=)

Kijelző üzenet: „Kasszafiók készpénz maximum"

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkel, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt
Pl.: 350.000Ft beállítása

3	5	00	00	KP.FIZET ENTER (=)

Visszalép a határérték programozás menüjébe .

Tétel egységár maximum

E funkcióval a bizonylat egy tételének értékhatárát állíthatjuk be. Hatására hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális tétel értéke eléri a beállított limitet. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Tétel egységár maximum" szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások" szöveg látható.
Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS" menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.


Üsse be a „5.KASSZA LIMIT" menü sorszámot=5, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Ezután nyomja meg a 

billentyűt.

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkel, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt
Pl.: 350.000Ft beállítása



Visszalép a programozás főmenübe.

Tétel összérték maximum

E funkcióval a bizonylat egy tételének összérték határát állíthatjuk be. Hatására hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális tétel összértéke eléri a beállított limitet. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Tétel összérték maximum” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.
Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.


Üsse be a „5.KASSZA LIMIT” menü sorszámot=5, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Ezután nyomja meg a 

billentyűt.

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkel, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt
Pl.: 350.000Ft beállítása



Visszalép a programozás főmenübe.

Bizonylat összesen maximum

E funkcióval a bizonylat összérték határát állíthatjuk be. Hatására hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális értéke eléri a beállított limitet. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Tétel összesen maximum” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.
Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „5.KASSZA LIMIT” menü sorszámot=5, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Ezután nyomja meg a [4] [KP.FIZET ENTER (=)] billentyűt.

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkel, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt
Pl.: 350.000Ft beállítása

[3] [5] [00] [00] [KP.FIZET ENTER (=)]

Visszalép a programozás főmenübe.

Fizetőeszközök programozása

1. Fiz.eszk. opció
2. Fiz. eszk. név
3. Fiz. eszk. jel
4. Fiz. eszk. váltási arány
5. Fiz. eszk. kerekítési egység

Fizetőeszköz opciók programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

[1] [KP.FIZET ENTER (=)] [6] [KP.FIZET ENTER (=)]

Kijelző üzenet:”1.Fiz.eszk.opciók programozása”

20db pénzeszköz programozható (1-től 20-ig), melyek használata a 20db pénzeszköz gombbal lehetséges (szervizes programozást igényel)

Nyomja meg a KP.Fizet gombot és adja meg a programozni kívánt pénzeszköz sorszámát (1: készpénz, 2: hitel, 3: csekk és 4,5 nem programozhatóak), és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

Fizetőeszközök - funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Visszajáró számítása átvett összeg beütésével kötelező?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél?	Igen = 2 Nem = 0	
	Fiókot nyitja?	Igen = 4 Nem =0	
N2	Visszajáró adható a fizetőeszközből?	Igen = 1 Nem =0	0
N3	Fizetőeszköz típusa	Inaktív fizetőeszk.=0 Készpénz=1 Bankkártya=2 Egyéb(Bon)=3 Valuta=4	
N4	Bankkártya olvasó	Nincs=0 Soros port1=1 Soros port2=2	

Adja meg az N1N2N3N4 opciókat, és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

N 1-2-3-4 értéke a hozzátartozó választási lehetőségek értékeinek összege. PL. Ha mind a három állítást szeretné:átvett összeg beütése kötelező, az átvett összeg lehet kevesebb a beütöttnél és átvételkor a fiókot nyissa ki, akkor N1 értéket állítsa 7-re!

N1: 1: átvett összeg beütése kötelező

2: átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél

4: fiókot nyitja

N2: 1: visszajáró adható a fizetőeszközből

N3: pénzeszköz típusa: 0: inaktív fizetőeszköz, 1: készpénz,

2: bankkártya, 3: egyéb (bon), 4: valuta

N4: bankkártya terminál: 0: nincs, 1: serial #1 2: serial #2

Fizetőeszközök nevének programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Nyomja meg a következő billentyűket.



Adja meg a fizetőeszköz sorszámát és adja meg a pénzeszköz nevét az sms bill. segítségével.

A **valuta neveket nagybetűvel** kell megadni! A végén nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni

Fizetőeszközök jelének programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet:”1.Fiz.eszk.opciók programozása”

Nyomja meg a következő billentyűket.



Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg valuta típusú pénzeszköz esetén a 3 karakteres jelölését (pl: RON, HUF, EUR, USD) csak az MNB által használt jel adható meg. Nem valuta típusú fizetőeszköz esetben hagyja üresen, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

Fizetőeszközök váltási arányának programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet:”1.Fiz.eszk.opciók programozása”

Nyomja meg a következő billentyűket.



Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg a váltási arányt 6 értékes számjeggyel (ha a pénzeszköz típusa valuta, egyéb esetben adjon meg 1-et) és nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

pl: 1,00000 vagy 123,456 vagy 1,23456 vagy 1 vagy ....

Fizetőeszközök kerekítési egységének programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet:”1.Fiz.eszk.opciók programozása”

Nyomja meg a következő billentyűket.



Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg a kerekítési egységet (pl: 0,01 eurónál, vagy 5 forintnál) és nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

Az így felprogramozott pénzeszköz úgy válik használhatóvá, ha a hozzá tartozó pénzeszköz gombot allokálják a billentyűzetre (szervizes programozást igényel).

A fizetőeszközök programozása nagy körültekintést igényel, mert helytelen működést okozhat!

Például: ha a forint kerekítés nem 5, hanem 3.

Portok programozása

A pénztárgépen 1 db USB csatlakozó van elhelyezve. Az AEE feliratú USB csatlakozóba csak pendrive csatlakoztatható!

Belépési kód programozása


A belépési kód alap esetben **0000**. Amennyiben meg szeretnénk változtatni, akkor a következőket kell végre hajtani.

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „JELENLEGI KÓD:.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.Beállítások” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „8.BELÉPŐKÓD PRG.” menü sorszámot=8, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet: JELENLEGI KÓD:

Adja meg a jelenlegi belépési kódot 4számjegyen, és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Kijelző üzenet: ÚJ KÓD:

Adja meg az új belépési kódot 4számjegyen, és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Kinyomtatja a változás tényét, de biztonsági okból, a beírt kódot nem, majd visszalép a belépő kód programozás menüpontra.

Szövegek programozása

1. Kijelző reklám programozása nyitott nap esetén
2. Kijelző reklám programozása zárt nap esetén
3. Pénztár számának programozása
4. Lábléc sorok programozása
5. Mennyiségi egységek programozása

Kijelző reklám programozása

Önnek lehetősége van egy un. futó kijelző reklám programozására. A szöveg szabadon beírható, de maximum 99 karakter hosszú lehet.. Használat szüneteiben a nyitott nap reklám íródik a kijelzőre, zárást követően pedig a zárt naphoz programozott.

Lépjen be a „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „9.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámot=9, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „1.KIJELZŐ REKLÁM” menü sorszámot=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: REKLÁM SZÖVEG

Üsse be a reklám szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 99 karakter)


A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Visszalép a szöveg programozás főmenübe

Pénztár azonosító programozása

Abban az esetben, ha az Ön üzletében több pénztárgép van érdemes a pénztárgépeket egyedileg azonosítani a könnyebb azonosítás végett. A pénztár azonosító a pénztárgép bizonylatain kinyomtatásra kerül, melynek alapján az egyes bizonylaton beazonosíthatóvá válik, hogy melyik gépen került a tranzakció végrehajtásra.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GÉPSZÁM PROGRA” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható.
Lépjen be a „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű

lenyomásával.

Üsse be a „6.SZÖVEGEK PROGRAMOZÁSA” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. majd a „3.PÉNZTÁR AZONOSÍTÓ” menü sorszámot=3, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: PÉNZTÁR AZONOSÍTÓ

Üsse be a pénztár azonosítót max. 10karakteren majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt Pl.: a 3-as pénztár:



Lábléc sorok programozása

A nyugta végén, a fizetési rész után, nyomtatásra kerülhet egy előreprogramozott szöveg. Ez lehet elköszönő üzenetet, reklám felhívás, kedvezmény lehetőség stb. Erre 6 sor,soronként 32 karakter áll rendelkezésére.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „LÁBLÉC SOROK” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Üsse be a „4.LÁBLÉC SOROK" menü sorszámot=4, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: 1.LÁBLÉC SOR:1

Üsse be a programozni kívánt sor számát, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A le- fel nyíl billentyűkkel is ki lehet választani a programozandó sort. Pl.: a 3-ik sor programozása:



, vagy 2x

Kijelző üzenet: LÁBLÉC SOR:3 00

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 32 karakter).

A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



A következő lábléc sorra lép vissza.(A példában a negyedik sorra fog lépni.) Amennyiben nem vitt be karaktert a KP.FIZET lenyomása előtt, akkor a pénztárgép megkérdezi, hogy törölje-e a meglévő sort. A KP.FIZET lenyomás hatására, az adott sor nem lesz nyomtatva a nyugtán. A TÖRLÉS billentyűvel kilép, a meglévő sor nem változik.

Ismételje meg a lépéseket, ha több sort szeretne programozni.

A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a szöveg programozás főmenübe.

Mennyiségi egységek programozása

A gyűjtőknél és árucikkeknél használt mennyiségi egységek itt adhatók meg. 9 féle mennyiségi egység programozható, melyeknek sorszáma (1-9)..

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „MENNY.EGYS.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Üsse be a „5.MENNY EGYS." menü sorszámot=5, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: 1.ME. SOR:1

Üsse be a módosítandó mennyiségi egységet (1-9 -ig), majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A nyíl billentyűkkel is kiválasztható a módosítandó sor. Pl.: a 2-es mennyiségi egység programozása:



, vagy 1x

Kijelző üzenet: ME. SOR:2 00

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 5 karakter)


A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Mindig a következő mennyiségi egység sorra lép vissza.(A példának megfelelően a harmadik sorra)

Ismételje meg a lépéseket, ha további mennyiségi egységet szeretne programozni.

A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a mennyiségi egységek programozása menüpontba


Billentyűk programozása

1. Billentyű opció programozása
2. Billentyű érték/ max programozása
3. Billentyű név programozása

Billentyű opciók programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „10.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=10, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet:1.BILL. OPCIÓK

Üsse be a „1.BILL. OPCIÓK" menü sorszámot=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL. OPCIÓKHa lenyomja azt funkció billentyűt, amelyiket programozni akarja, a megnyomott funkció billentyűhöz tartozó opciós lista kinyomtatódik.

Adja össze azokat a számokat amelyek funkcióira szüksége van és írja be az opciós számot, majd nyomja meg a funkció billentyűt.Pl.: a "RÉSZÖSSZEG billentyű használata kötelező" opció beállítása:



Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyű opciót szeretne programozni.

Ha befejezte a billentyűk programozását,nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

A következő oldalakon a funkcióbillentyűk opciós táblázatai láthatók.

Ahol nincs a táblázatban N2 értéke megadva, ott N2 értéke=0

RÉSZÖSSZEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Fizetés előtt RÉSZÖSZEG lenyomása kötelező?	Igen = 2 Nem = 0	

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

PÉNZ BE -Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

PÉNZ KI - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

FIÓKNYITÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	FIÓKNYITÁS funkció inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
N2	Nyomtatás tiltása FIÓKNYITÁS billentyű megnyomásakor?	Igen = 1 Nem = 0	0

%1(+) - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Nyitott százalék alkalmazása:	0 vagy 4	N1= 0
	Nyitott összeg alkalmazása:	1 vagy 5	
	Előre programozott százalék nem írható felül	2	
	Előre programozott összeg nem írható felül	3	
	Előre programozott százalék felül írható	6	
	Előre programozott összeg felül írható	7	
N2	Billentyű inaktív	0 vagy 4	N2=7
	Engedmény tételre	1	
	Engedmény részösszegre	2	
	Engedmény tételre és részösszegre is	3	
	Felár tételre	5	
	Felár részösszegre	6	
	Felár tételre és részösszegre is	7	

%2(-) - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Nyitott százalék alkalmazása:	0 vagy 4	N1= 0
	Nyitott összeg alkalmazása:	1 vagy 5	
	Előre programozott százalék nem írható felül	2	
	Előre programozott összeg nem írható felül	3	
	Előre programozott százalék felül írható	6	
	Előre programozott összeg felül írható	7	
N2	Billentyű inaktív	0 vagy 4	N2=3
	Engedmény tételre	1	
	Engedmény részösszegre	2	
	Engedmény tételre és részösszegre is	3	
	Felár tételre	5	
	Felár részösszegre	6	
	Felár tételre és részösszegre is	7	

SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Csak a jogosult eladó sztornózhat?	Igen = 2 Nem = 0	

AZONNALI SZTORNÓ -Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Csak a jogosult eladó sztornózhat?	Igen = 2 Nem = 0	


MÉRLEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Manuális súlybevitel engedélyezett?	Igen = 2 Nem = 0	
N2	Súly mértékegységének jele a manuális bevitelhez.	Kg = 1 Db = 0	0

Billentyűk maximum, vagy fix értékének programozása

Ezzel a programozással a maximális bevihető érték korlátozható, vagy előreprogramozott (fix) érték rögzíthető az adott funkcióbillentyűhöz, annak opciós beállításától függően. Maximált, vagy fix érték beállítható a KÉSZPÉNZ, CSEKK, HITEL, vagy a % billentyűkre.

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „10.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=10, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet:1.BILL. OPCIÓK

Üsse be a „2.BILL. ÉRTÉK/MAX" menü sorszámot=2, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL.ÉRTÉK/MAX.

Üsse be a maximum 8 számjegyű értéket, vagy "0"-át, ha a lehetséges maximális 8 számjegyet kívánja visszaállítani.
Pl.: 350.000 Ft beállítása a HITEL fizetésre:



Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.

Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt




Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

Billentyűk nevének programozása

A fizető eszközök átnevezése esetén valós nevet kell megadni. Ez a felhasználó felsősége.

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható.
Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „10.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=10 utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet:1.BILL. OPCIÓK

Üsse be a „3.BILL. NÉV" menü sorszámot=3, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL. NÉV

Nyomja meg azt funkció billentyűt, amelyik nevét át szeretné programozni. Maximum 12 karaktert programozhat. A VALUTA, €/Ft billentyűk nevét csak 3 karakterrel tudja programozni!

Egy funkció billentyű: 

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 12 karakter, valuta esetén 3)


A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 15-ös gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a SZORZÁS billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.

Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt




Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

Makró programozása

A MAKRÓ billentyű lenyomása után a pénztárgép elvégzi a beprogramozott műveletsort. Ezzel gyorsítható a nyugta kiadás. Egy makró billentyű alá, legfeljebb 50 darab billentyűleütést lehet tárolni. Alaphelyzetben egy MAKRÓ billentyű van a billentyűzeten. Maximum10 darab makró billentyűt lehet felprogramozni a pénztárgép billentyűzetére.

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „MAKRÓ PROGAM.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítás” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „11.Makro programozása.” menü sorszámot=11, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet: Melyik MAKRÓ-t?

Nyomja meg a MAKRÓ billentyűt.



Kijelző üzenet: MAKRO # makró:

Üsse be egymás után azokat a funkciógombokat, amelyeket a MAKRO billentyű lenyomására el szeretne végeztetni a pénztárgéppel. Pl.: Bizonyos összegű vásárlás felett 10% kedvezményt szeretne biztosítani a teljes vásárlási értékből, majd zárja le a nyugtát:



Amikor az összes billentyűt lenyomta, amit a makró billentyűvel szeretne használni, nyomja meg ismételten a MAKRO billentyűt. A pénztárgép befejezi a bizonylatot és visszatér a MAKRO programozás főmenübe.



Programok nyomtatása

Lehetőség van a beprogramozott adatok kinyomtatására az átprogramozás előtt, vagy ellenőrzés céljából..

Gyűjtők lista

Árucikk lista

Csoport lista

Eladó lista

Határértékek lekérdezés

Fizetőeszközök

Belépő kód

Szöveg lekérdezés

Billentyű opciók

Makró lista

Billentyűzet kiosztás

Használati jogosultság

Rendszer opciók

Nyomtatás opciók

Gyűjtő lista nyomtatása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Gyűjtő lista” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn. „1.Beállítások.” szöveg látható.
Lépjen be a „2. Lekérdezés” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „1.GYŰJTŐ LISTA” menü sorszámot=1, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

2	KP.FIZET ENTER (=)	**1**	KP.FIZET ENTER (=)

A pénztárgép bekéri a lista kezdő és záró elem számát, az értékek között KP:FIZET billentyűt kell használni. Ha nem ad meg kezdőt akkor 1 től listáz, ha nem ad meg zárót akkor az utolsóig.

A nyomtatás végén, a pénztárgép visszalép a programozás „2 Gyűjtő lista” menüjébe.

A „Fizetőeszköz lista hasonlóan működik ,de a többi lista teljesen kinyomtatódik.

”

Árucikk lista nyomtatása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „2. Árucikk lista” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a „2. Lekérdezés.” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.Árucikk lista” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

2	KP.FIZET ENTER (=)	**2**	KP.FIZET ENTER (=)

A pénztárgép bekéri a lista kezdő és záró elem számát, az értékek között KP:FIZET billentyűt kell használni.

.A nyomtatás végén, a pénztárgép visszalép a programozás „2 . Árucikk lista” menüjébe.

Többi program lista nyomtatása

A többi programozási lista kinyomtatásához a nyíl billentyűkkel kiválasztható a nyomtatandó lista, majd a KP.FIZET billentyű megnyomása után megkezdődik a nyomtatás.

AEE adatok (Adóügyi Ellenőrző Egység)

USB adatmentés

Adóügyi adatok

AEE/GSM infó

Az AEE-ben (Adóügyi Ellenőrző Egység) tárolt napi zárás szintű adatok lementhetők egy formázott (FAT32) pendrive-ra. A pendrive-ot a készülék oldalsó frontján elhelyezett AEE felirattal ellátott USB csatlakozóba kell bedugni. Max 16GB -os memória használható.

Belépés az AEE adatok főmenübe

Programmódba lépés után (lásd: 54-ik oldalon), üsse be a „3.AEE ADATOK.” menüpont sorszámot=3, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

3	KP.FIZET ENTER (=)

USB Adatmentés

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „KEZDŐ DÁTUM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a „3.AEE ADATOK” menübe a menü sorszámmal=3, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „1.USB ADATMENTÉS” menü sorszámot=1, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

3	KP.FIZET ENTER (=)	**1**	KP.FIZET ENTER (=)

Kijelző üzenet: KEZDŐ DÁTUM ÉÉHHNN

Üsse be a kezdő dátumot ahonnan indítani szeretné a mentést, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Pl.: 2014.03.01.

1	4	0	3	0	1	KP.FIZET ENTER (=)

Kijelző üzenet: VÉGSŐ DÁTUM EEHHNN

Üsse be a végső dátumot ameddig a mentést szeretné, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Pl.: 2014.03.15.

1	4	0	3	1	5	KP.FIZET ENTER (=)

A mentés végén, a kijelzőn megjelenik az ADATOK MENTÉSE felirat, és az OK!

A„ napizarasok.txt” file adatok olvasása

A pendrive-ra mentett adatokat, számítógép segítségével lehet olvasni. Az adatok tartalmazzák a megszemélyesítés időpontját, a pénztárgép számát az áfák mértékét és a napi zárások adatait, később az euró átállást. Többféle programmal lehet megjeleníteni a napizarasok.txt tartalmát. Erre a célra a legoptimálisabb a jegyzettömb, vagy "Word Pad". Az adathordozón megjelenő többi adat fájl, az XML fájlok, kiolvasásához az "Internet Explorer", vagy más XML fájl megjelenítő használható.

A „napizarasok.txt”-ben elmentett adatok (példa):

~I~2013.05.08.~11:10:00~A55443322

~V~2013.05.08.~A05.00~~B18.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM

~C~1~2013.05.08.~1~0~150~0~6343~4324~10817

~C~1~2013.05.08.~2~654322~423~4523643~54~0~5189259

~V~2013.05.22.~A03.00~~B15.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM

~C~1~2013.05.23.~3~100~0~0~0~0~5189359

~M~2013.06.22.~13:25~11~5189359


~D~1~2013.07.08.~4~0~1.50~0~63.43~43.24~108.17

~D~1~2013.07.08.~5~6543.22~4.23~5236.43~0.54~0~11892.59


Magyarázat az adattartalomhoz:

Az adat jelzése	Az adat tartalom az elválasztó jelekkel (~) együtt
~I~ Megszemélyesítés adatai.	[megszemélyesítés dátuma]~[megszemélyesítés időpontja]~ [9 jegyű azonosító szám (az AP szám)]
~V~ ÁFA kulcs változás adatai.	[ÁFA kulcs változás dátuma]~[A ÁFA kulcs %]~[B ÁFA kulcs %]~ [C ÁFA kulcs %]~[D ÁFA kulcs %]~[E ÁFA kulcs %]
~C~ és ~D~ Napi zárás adatok. (euró üzemmódban, a zárás jelzése:~D~)	[vállalkozók száma]~[napi zárás dátuma]~[napi zárás sorszáma]~ [A ÁFA napi forgalom]~[B ÁFA napi forgalom]~ [C ÁFA napi forgalom]~[DÁFA napi forgalom]~ [EÁFA napi forgalom]~[göngyölített forgalom (GT) összege]
~M~ Euró üzemmód beállítás.	[euró üzemmód beállítás dátuma]~[a beállítás időpontja]~ [zárások száma]~[forint módban göngyölített forgalom (GT) összege]


Elmentett kommunikációs adatok:



Minden könyvtár legfeljebb 100 db kommunikációs file-t tartalmazhat. A file-ok nevei tartalmazzák az AP számot, a dátumot és a másodpercre pontos időt is.



A file-ok XML kódolásúak, ezért böngészővel a legegyszerűbb megjeleníteni. A böngészők közül a Microsoft Internet Explorer illeszkedik a legjobban a file-okhoz.



Adóügyi adatok

Ebben a menüpontban az adóügyi adatokat tudja egyszerre kinyomtatni. Ez a funkció megkönnyíti és meggyorsítja a gép átadása előtti adatellenőrzést.

Összes adóügyi adat nyomtatása

Amennyiben a kijelző első sorában nem az „ADÓÜGYI ADATOK” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható. Lépjen be a „4.AEE ADATOK” menübe a menü sorszámmal=4, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ADÓÜGYI ADATOK” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

3	KP.FIZET ENTER (=)	**2**	KP.FIZET ENTER (=)

A nyomtatás végén visszatér a 2.ADÓÜGYI ADATOK menübe.

AEE/GSM INFO

Ebben a menüpontban az AEE-ről és a GSM modulról tudhatunk meg információkat.

AEE tulajdonságai

(Itt található az AEE-ben lévő SD kártya állapota az AEE típusa, hardver és szoftver verziószáma.)

AEE állapot

(Itt található az AP szám, zárások száma, az utolsó GT, az utolsó bejegyzett időpont, az AEE dátum, idő és érvényessége)

GSM állapot

(Itt találhatók a GSM szolgáltató adatai, IMEI, IMSI, ICCID, GSM SW verzió, AEE akkumulátor feszültség, GSM jelerősség.)

NAV ellenőrző kód (Csak a kijelzőre írja ki a következő ellenőrző kódot)

Utolsó NAV kommunikáció időpontja

Összes AEE/GSM adat nyomtatása:

Amennyiben a kijelző első sorában nem az „AEE/GSM INFO” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható.
Lépjen be a „3.AEE ADATOK” menübe a menü sorszámmal=3, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „3.AEE/GSM INFO” menü sorszámot=3, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

3	KP.FIZET ENTER (=)	**3**	KP.FIZET ENTER (=)

A nyomtatás végén visszatér a 3.AEE/GSM INFO menübe.

Hiba üzenetek

A készülék kétsoros kijelzője révén minden hibaüzenetet szöveges formában jelenít meg így hibakódok kiírására nem kerül sor. Hiba esetén az üzenetet kérjük, olvassa be a szerviz bejelentés során így megkönnyítheti szervizesének a javításra való felkészülést.

Melléklet

További bizonylatok forint és felkészülési időszak

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

Gyűjtő jelentés

X1 jelentés:	00001
GYŰJTŐ_2	1,000 [db]
	69
GYŰJTŐ_3	2,000 [db]
	94
Összesítő:	3,000
	163
Eladó:	ELADÓ 1
2016.01.01.	08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

Óránkénti jelentés

X1 jelentés:	00001
13:00 – 14:00	
db	2
össz	1 709
arány	100,00%
Összesítő:	2
	1 709
Eladó:	ELADÓ 1
2016.01.01.	08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

Eladói jelentés

X1 jelentés:	00001
ELADÓ_1	10
	1709,00
Eladó:	ELADÓ 1
2016.01.01.	08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

Csoport jelentés

X1 jelentés:	00001
Összesítő:	0,000
	0
Eladó:	ELADÓ 1
2016.01.01.	08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

- -

Pénzügyi jelentés

X1 jelentés:	00001
A ÁFA bruttó:	90
B ÁFA bruttó:	323
C ÁFA bruttó:	406
D ÁFA bruttó:	420
E ÁFA bruttó:	470
A ÁFA tartalom:	4
B ÁFA tartalom:	49
C ÁFA tartalom:	86
D ÁFA tartalom:	0
E ÁFA tartalom:	0
Nettó eladás:	2
	1 570
Bruttó eladás:	1 709
KÉSZPÉNZ	3
	26710

- -

Eladó:	ELADÓ 1
2016.01.01.	08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

- -

Óránkénti jelentés

X1 jelentés:	00001
13:00 – 14:00	
db	2
össz	1 709
arány	100,00%
Összesítő:	2
	1 709

- -

Eladó:	ELADÓ 1
2016.01.01.	18:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

- -

PLU jelentés

Kezdő sorszám:	1
Záró sorszám:	300
X1 jelentés:	00001
PLU_A00	1,000 [db]
	25
PLU_A02	1,000 [db]
	65
PLU_B01	1,000 [db]
	254
PLU_C12	1,000 [db]
	312
Összesítő:	4,000
	656

- -

Eladó:	ELADÓ 1
2016.09.01.	09:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

- -

Forgalom/Nap

X1 jelentés:	00001
3	
db	2
össz	1 709
arány	100,00%
Összesítő:	2
	1 709

- -

Eladó:	ELADÓ 1
2016.08.01.	18:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

- -

ÁFA A csoport

A00	25
A02	65

- -

Eladó:	ELADÓ 1
2016.10.01.	08:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

- -

Árucikk készlet

X1 jelentés:	00001
PLU_A02	501,000

- -

Eladó:	ELADÓ 1
2016.11.01.	09:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

Fizető eszközök

KÉSZPÉNZ	3
	26 710
BANKKÁRTYA	0
	0
EGYEB-CSEKK	0
	0
EGYEB-UTALVÁNY	0
	0
EURÓ	0
	0,00
ERZSU	0
	0
SZÉCHK	0
	0
AJÁND	0
	0
HŰSÉG	0
	0
SMART	0
	0
GÖNGY	0
	0
KUPON	0
	0

Eladó: ELADÓ 1
2016.11.01. 08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ZÁRÁSADATOK LISTA

Kezdő zárás dátum:	2016.01.01.
Végző zárás dátum:	2017.01.01.
00001	2016.11.03.
A:	0
B:	256
C:	896
D:	0
E:	0
Napi forg.:	1 152
GT:	1 152
00002	2016.11.03.
A:	0
B:	174
C:	0
D:	0
E:	0
Napi forg.:	174
GT:	1 326

Eladó: ELADÓ 1
2016.11.03. 18:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

- -

KÉTNAPOS BIZONYLAT-ÖSSZESÍTŐ

Nyugta (CD3E4)	0002/00001
2016.11.03. 12:59	174
Nyugta (9C48A)	0003/00001
2016.11.03. 13:22	163
Nyugta (46327)	0003/00002
2016.11.03. 13:22	1 546

- -

2016.11.03.	14:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

- -

GYŰJTŐ LEKÉRDEZÉS

Gyűjtő1	
-név:	GYŰJTŐ_1
-áfa:	A00
-cikkszám:	
-mennyiségi egység	1
-ár/max [L1]	0
-ár/max [L2]	0
-ár/max [L3]	0
-csoport #[L1]	0
-csoport #[L2]	0
-csoport #[L3]	0
-opciók:	
előre prog. Ár:	N
ár felülírható:	N
egytételes	N
kötelező kieg.:	N
inaktív	N
mérendő	N
adalék	N
adalék kötelező:	N
Z nem nullázza:	N

- -

Eladó:	ELADÓ 1
2016.08.01.	12:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

– –NEM ADÓÜGYI– –
– – –BIZONYLAT– – –

– –

– – – Pénztárgép adatok– – –

ECR típus:	SAM4S NR-270 ONLINE NEW
HW verzió:	NR-240 v1.0
FW verzió:	ECR_core v1.5.7.6 HU
FW készítő:	Alt Cash Kft.
FW dátum:	2016.11.03. 09:48:07
TXT verzió:	abc_v1
AP szám:	Y02200072

ECR firmware hash:
6E185207A0961348DE015DFEDE05FD56
D8661657C04D3AB520C07D1A47CDEE99

– – – AEE adatok– – –

AEE típus:	IPS-AEE-101
AEE HW verzió:	H02
AEE SW verzió:	V.0.34.6107.0 (V0051)
SD kártya mérete:	15198 MB
SD kártya szabad hely:	15174 MB
Akku. fesz.:	4.17 V

– – – GSM adatok– – –

GSM modul típus:	SIERRA SL8082
GSM modul SW verzió:	1.2.75
SIM kártya:	TELECOM
GSM szolgáltató:	VODAFONE HUNGARY
GSM jelerősség:	13/2
IMEI:	352561051155600
IMSI:	232033900007411
ICCID:	89430402901200074118

– – – Kapcsolati adatok– – –

APN státusz:	2
NAV státusz:	VAN
Utolsó komm.:	2016.10.04. 10:06:25

– – – Nyomtató adatok– – –

Nyomtató Fw verzió:	v1.0.2.4

– –

2016.11.03.	14:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4

– –NEM ADÓÜGYI– –
– – –BIZONYLAT– – –

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

– –NEM ADÓÜGYI– –
– – –BIZONYLAT– – –

– –

Adóügyi adatok

AP szám:	Y02200072

- - -Aktuális ÁFA adatok: - - -

A-ÁFA 1	5,00%
B-ÁFA 2	18,00%
C-ÁFA 3	27,00%
D-ÁFA 4	0,00%
E-ÁFA 5	0,00%

- - - ÁFA átállás adatok: - - -

Átállás ideje:
0000.00.00 00:00:00

A -	0%
B -	0%
C -	0%
D -	0%
E -	0%

- - - Euró átállás adatok: - - -

Átmeneti időszak kezdete:
2020.01.01. 08:00:00
Euró átállás ideje:
2021.01.01. 08:00:00
Kivezetési időszak vége:
2022.01.01. 08:00:00

Euró árfolyam:	273,888

– –

2016.08.01.	12:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05

– –NEM ADÓÜGYI– –
– – –BIZONYLAT– – –

Visszáru bizonylatok felkészülési időszakban

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-.-.-.VISSZÁRU - - -
- - - BIZONYLAT - - -
GÖNGYÖLEGJEGY
– –
CIKKSZÁM
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA
– –
123456
-4 db. 25
ÜVEG 0,5L -100 gA00
– –
A – 5,00% -100
– –
ÖSSZESEN: -100 FT
Euróban: -0,25 EUR
ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 100 FT
1. PÉLDÁNY

BIZONYLATSZÁM:
V/A00000001/0001/00001

2014.02.27. 9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

– – – – VISSZÁRU – – – –
– – – – BIZONYLAT – – – –
AP A00000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

– – – – SZTORNÓ – – – –
– – – BIZONYLAT – – –
– –
EREDETI BIZONYLAT KELTE, TIPUSA, SZÁMA:
2014.02.02. 13.33
NY/A00000001/10061/00006

VEVŐ:
Gábor Gábor
7777777-7-77
1154 Budapest Sas utca 1.
– –
CIKKSZÁM
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA
– –
654321
-1,000 db 100
GYÜJTŐ 1 100 sC00
– –
C – 21,26%: 100
– –
ÖSSZESEN: -100 FT
Euróban: -0,25 EUR
ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 100 FT

SZTORNÓ OKA:
téves bizonylattípus kibocsátása

…… ……..
ELADÓ VEVŐ

1. PÉLDÁNY

BIZONYLATSZÁM:
S/ A00000001/0070/00001
2014.02.27. 9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
– – – – SZTORNÓ – – – –
– – – BIZONYLAT – – –
AP A00000001

Bizonylatok EURÓ módban.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- PÉZTÁRNYITÁS -

Készpénzes nyitókészlet:
50,00 EUR

Eladó: ELADÓ 1
2014.02.27. 8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -PÉNZMOZGÁS- -
- - -BIZONYLAT- - -

KÉSZPÉNZ: 5,00 EUR
Kifizetés oka:
fölözés

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: M0061/00005
2014.02.27. 9:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-.-.-.VISSZÁRU - - -
- - - BIZONYLAT - - -
GÖNGYÖLEGJEGY

- -

CIKKSZÁM
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

- -

123456
-4,000 db. 2
ÜVEG 0,5L -8,00 gA00

- -

A – 5,00% 8,00

- -

ÖSSZESEN: -8,00 EUR
Forintban: -2 191 HUF
ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 8,00 EUR
1. PÉLDÁNY

BIZONYLATSZÁM:
V/A000000001/0001/00001

2014.02.27. 9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

- - - - VISSZÁRU - - - -
- - - - BIZONYLAT - - - -
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- - - - SZTORNÓ - - - -
- - - BIZONYLAT - - -

- -

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TIPUSA,
SZÁMA:
2014.02.02. 13.33
NY/A000000001/0061/00006

VEVŐ:
Gábor Gábor
7777777-7-77
1154 Budapest Sas utca 1.

- -

CIKKSZÁM
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

- -

654321
-1,000 db 1 .
GYÜJTŐ 1 1,00 sC00

- -

C – 21,26%: 1,00

- -

ÖSSZESEN: -1,00 EUR
Forintban: -274 HUF
ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 1,00 EUR

SZTORNÓ OKA:
téves bizonylattípus kibocsátása

…… ……..
ELADÓ VEVŐ

1. PÉLDÁNY

BIZONYLATSZÁM:
S/ A000000001/0070/00001
2014.02.27. 9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

- - - - SZTORNÓ - - - -
- - - BIZONYLAT - - -
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- NAPI FORGALMI.-
- - - - JELENTÉS - - - -

ZÁRÁS SORSZÁMA	12
A – 05,00%:	15,90
B – 18,00%:	25,85
C – 27,00%:	147,87
D – AJT:	0
E – TAM:	0
NAPI FORGALOM: (EUR)	189,62
FELÁR ÖSSZESEN:	4,59
SZTORNÓ ÖSSZESEN:	5,00
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN:	15,78
VISSZÁRU ÖSSZESEN:	15,00
NYUGTÁK SZÁMA:	20
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA:	0
NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA:	20
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA	1
SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA:	0
SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.:	0,00
VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA:	0
VISSZÁRU BIZ. ÖSSZ.:	0,00
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (EUR):	12 591,47
2014.03.20.	10:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-270 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -

PÉNZTÁR JELENTÉS

	EUR
NAPI FORGALOM:	50,00
EGYÉB BEVÉTEL:	
KÉSZPÉNZ:	50,00
Bevételek össz:	100,00
SZTORNÓ:	0,00
VISSZÁRU:	43,68
EGYÉB KIADÁS:	0,00
Kiadások össz:	43,68
Kerekítés nélküli fióktartalom:	56,32
Kerekítések összege:	0,00
Korrigált fióktartalom:	56,32
KÉSZPÉNZ:	55,10
FORINT:	
335 HUF	1,22
ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF	
Fizetőeszközök összesen:	56,32
Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

- -NEM ADÓÜGYI- -
- - -BIZONYLAT- - -